

Содержание

Содержание	1
Меры предосторожности	5
Безопасность дорожного движения	5
Взаимодействие с окружающей средой.....	5
Использование в больницах	5
Электронные устройства	5
Безопасность в самолете.....	6
Автозаправочные станции	6
Зоны повышенного риска	6
Использование телефона	6
Ремонт и обслуживание	7
Аксессуары и аккумуляторная батарея	7
Безопасность детей.....	7
Ваш телефон	8
Включение телефона	9
Установка SIM-карты.....	9
PIN 1.....	9
PIN 2.....	10
PUK.....	10
Зарядка аккумуляторной батареи.....	10
Клавиши управления.....	11
Клавиши контроля вызова.....	11
Клавиши навигации и меню.....	11
Цифровые клавиши.....	12
Мультимедиа клавиши	12
Вид экрана.....	12
Основные функции.....	14
Включение/выключение телефона.....	14
Установка и извлечение micro-SD карты	14
Использование micro-SD карты и USB кабеля.	15
Совершить вызов.....	15

Ответ на вызов	16
Список вызовов	16
Экстренный вызов	16
Ожидание установления связи	17
Опции в режиме разговора	17
Ответ на второй вызов	18
Переключение вызова	18
Функции меню	19
Мультимедиа	19
Аудио плеер.....	19
Видеоплеер	20
Видеокамера	21
Фотокамера.....	23
Органайзер	26
Телефонная книга	26
Меню быстрого доступа	29
Основное меню.....	29
Поиск	30
Новая запись	31
Копировать все.....	31
Удалить.....	31
Группы	31
Другой номер.....	32
Установки	33
Фото абонента	34
Мелодия абонента.....	34
Видео абонента.....	34
Сообщения	35
SMS.....	35
MMS.....	40
E-mail.....	45
Голосовая почта	46
Информационные сообщения	46

Журнал вызовов.....	48
Пропущенные.....	48
Исходящие.....	48
Входящие.....	49
Удалить.....	49
Длительность.....	50
Стоимость.....	50
Счетчик SMS.....	51
GPRS счетчик.....	51
Органайзер.....	53
Календарь.....	53
Задачи.....	54
Будильник.....	55
Мировое время.....	56
Калькулятор.....	56
Развлечения.....	58
Java.....	58
Игры.....	58
Самолет.....	59
Мозаика.....	59
Азартные игры.....	60
Секундомер.....	60
Установки игр.....	61
Услуги.....	62
Интернет.....	62
Домашняя страница.....	62
Закладки.....	62
Последние страницы.....	62
Введите адрес.....	62
WAP-Push.....	63
Установки.....	63
Профили.....	64
GSM.....	64

GPRS	64
SIM-меню	65
Мультимедиа	65
Фотоальбом	65
Фоторедактор	66
Диктофон	68
Композитор мелодий	68
Приложения	70
Конвертер единиц	70
Конвертер валют	70
Здоровье	70
Bluetooth	70
Установки	73
Установки	73
Стандартные	73
Опции вызова	78
Сеть	81
Безопасность	83
Восстановить заводские установки	85
Мои файлы	85
Профили	90
Звуки	90
Громкость	91
Тип сигнала	91
Режим сигнала	92
Дополнительные сигналы	92
Способ ответа	92
Мое меню	93
Решение проблем	94
Эксплуатация аккумуляторной батареи	97
Словарь	98

Меры предосторожности

Пожалуйста, обратите внимание на приведенную ниже информацию. Несоблюдение данных инструкций может привести к отказу в обслуживании или к административным мерам

Безопасность дорожного движения

Избегайте использовать телефон во время вождения. Остановите автомобиль перед использованием телефона.

Взаимодействие с окружающей средой

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям в месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Использование в больницах

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах, где это необходимо.

Электронные устройства

Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном и кардиостимулятором для избежания нарушения его работы. Эти рекомендации соответствуют

исследованиям влияния беспроводных технологий. Лица с кардиостимулятором должны соблюдать следующие инструкции:

- если у вас есть подозрения, что возникают помехи, немедленно выключите телефон;
- держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане.

Безопасность в самолете

Использование сотовых телефонов в самолетах может нарушить работу радиопередающих устройств, что может повлиять на управление самолетом.

Находясь в салоне самолета, убедитесь, что телефон отключен. Извлекайте из телефона аккумуляторную батарею при путешествии на самолете.

Автозаправочные станции

Выключайте телефон, когда заправляете автомобиль.

Зоны повышенного риска

Соблюдайте ограничения в пользовании сотовыми телефонами на химических заводах, бензохранилищах и в местах с повышенной взрывоопасностью.

Использование телефона

Используйте телефон в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции.

Не допускайте попадание жидкости на телефон.

Избегайте использования телефона в слишком высоких или низких температурных условиях окружающей среды.

Не допускайте длительного воздействия на телефон прямого солнечного света.

Не оставляйте телефон в местах с высокой влажностью или в пыльных местах.

Не используйте для очистки телефона жидкость или влажные ткани с моющими средствами.

Ремонт и обслуживание

Ремонт телефона должен проводиться только квалифицированным и авторизованным персоналом. Неквалифицированный ремонт может быть опасен.

Аксессуары и аккумуляторная батарея

Используйте аксессуары, сделанные специально для данной модели телефона.

Подключайте зарядное устройство к телефону только с установленной батареей.

Безопасность детей

Храните телефон в местах, не доступных для детей.

Примечание: телефон имеет функции фото- и видеокамеры, а также аудио записи. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и инструкции относительно использования таких функций.

Ваш телефон



Включение телефона

Установка SIM-карты

Чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми Вашим оператором, необходимо установить SIM карту.

Для этого:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Извлеките аккумуляторную батарею:
 - 2.1. Откройте крышку батарейного отсека.
 - 2.2. Поднимите аккумуляторную батарею.
3. Установите SIM карту металлическими контактами вниз, так чтобы срезанный угол находился справа.
4. Установите аккумуляторную батарею и крышку батарейного отсека на место.

PIN 1

Персональный идентификационный код, который защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором на SIM-карте. Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте. После ввода PIN-кода нажмите ОК.

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

PIN 2

Персональный идентификационный код, с помощью которого возможен доступ к специальным функциям, доступным в сети Вашего оператора связи.

PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать «ОК».

Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню «ОК».

При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать «ОК».

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

При использовании функции запрета вызова, необходим ввод пароля (4-8 символов).

Зарядка аккумуляторной батареи

В комплект, который прилагается к телефону, входит зарядное устройство. Так же, для зарядки телефона можно использовать дата-кабель.

Примечание: В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.

После установки аккумуляторной батареи подключите разъем зарядного устройства к телефону. Далее зарядное устройство следует подключить к сети питания. После того, как аккумуляторная батарея будет заряжена, извлеките зарядное устройство из розетки и отключите его от телефона.

Клавиши управления

Клавиши контроля вызова

Клавиша вызова предназначена для совершения звонков, ответа на входящие вызовы, а также для просмотра списка входящих и исходящих вызовов.

Клавиши навигации и меню

Клавиши навигационные Вверх, Вниз и Влево, Вправо предназначены для навигации по основному меню и под-меню.

Вы можете настроить клавиши навигации, вызвав [Меню] > [Установки] > [Стандартные] > [Клавиши навигации].

Для вызова главного меню из режима ожидания нажмите левую клавишу меню. Для выбора пункта меню используйте клавиши навигации или сенсорный экран телефона.

Для вызова телефонной книги [Имена] нажмите правую клавишу меню.

Во время использования меню функции левой и правой клавиш меню отображаются на нижней линии экрана.

Цифровые клавиши

Цифровые клавиши от 0 до 9 и клавиши символов * и # используются для совершения вызовов, ввода пароля, символов алфавита и т.д.

Для совершения международного вызова из режима ожидания нажмите 2 раза * до появления символа “+”.

Нажмите и удерживайте более 2-х секунд # из режима ожидания для отключения звука. Для активации предыдущего режима повторите операцию.













Нажмите и удерживайте более 2-х секунд цифровую клавишу от 2 до 9 для быстрого набора установленного Вами номера (Вы можете настроить список номеров быстрого вызова в [Меню] > [Установки] > [Стандартные] > [Быстрый набор]).

Мультимедиа клавиши

Во время проигрывания mp3 файлов клавиши управления мультимедиа, расположенные под экраном используются для остановки, паузы, проигрывания следующей записи.

Вид экрана

Дисплей в ждущем режиме может отображать следующие значки:

-  Антенна и индикация уровня принимаемого сигнала
-  Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи
-  Активирован будильник
-  Индикация наличия новых или непрочитанных SMS
-  Индикация наличия новых или непрочитанных MMS
-  Пропущенный вызов
-  GPRS сеть
-  Активирован Bluetooth
-  Значок отображает следующие типы сигнала:
-  Мелодия и вибросигнал
-  Только вибросигнал
-  Вибросигнал и затем мелодия

Основные функции

Включение/выключение телефона

Для включения / выключения телефона удерживайте клавишу включения / выключения нажатой более чем 1 секунду.

Если после включения телефон запрашивает PIN код - введите его.

После включения и ввода PIN кода телефон начнет поиск сети. После того, как сеть будет найдена, её название отобразится на дисплее. Кроме названия сети на дисплее индицируются уровень сигнала сети, уровень заряда аккумуляторной батареи, текущие дата и время, а также прочие значки, индицирующие активизированные функции и т.д.

Примечание: пароль телефона по умолчанию 1122.

Установка и извлечение microSD карты

Ваш телефон поддерживает работу с картами памяти формата microSD.

Установка microSD карты

Чтобы установить microSD карту:

1. Отогните резиновый фиксатор в нижней части телефона.
2. Установите microSD карту в слот и зафиксируйте ее.
3. Установите резиновую заглушку.

Использование micro-SD карты и USB кабеля.



При наличии USB-кабеля можно использовать телефон как флеш-диск. При подключении к компьютеру выключенного телефона он автоматически переходит в режим флеш-диска. Если телефон включен, то на дисплее появится вопрос о выборе режима работы – Флеш-память, Веб-камера или COM-порт.

При выборе режим флеш-памяти компьютер установит необходимые драйверы и в окне «Мой компьютер» появятся два новых съемных диска. Первый из них – карта памяти, второй -память телефона. Таким образом, можно загружать файлы с компьютера на телефон и считывать информацию из телефона.

Совершить вызов

Для совершения вызова в режиме ожидания введите нужный телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова.

В режиме ввода номера используйте правую клавишу меню для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте правую клавишу меню для удаления всех введенных символов.

Для совершения вызова Вы можете также использовать сенсорный экран. В режиме ожидания нажмите , на экране появиться клавиатура. Введите номер и нажмите  или клавишу вызова для совершения вызова.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой и/или вибросигнал.

Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, сохранен в Телефонной книге, то на дисплее будет отображено имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов нажмите клавишу меню [Опции] > [Ответ] или клавишу Вызова, для отклонения вызова – клавишу меню [Опции] > [Отказ] или правую клавишу меню.

Список вызовов

В памяти телефона хранится информация о последних 20 вызовах. Для отображения списка вызовов нажмите из режима ожидания клавишу начала разговора.

Экстренный вызов

Введите телефон экстренного вызова и нажмите клавишу Вызова. Чаще всего это номер 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Ожидание установления связи

При троекратном нажатии символа [*] введется символ паузы, при четырехкратном - символ ожидания.

Опции в режиме разговора

Во время разговора Вы можете нажать левую клавишу меню для отображения опций. Во время разговора доступны следующие опции:

Удержать: с помощью этой функции Вы можете временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом соединения с первым абонентом. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи. Для удержания вызова, нажмите [**Удержать**].

Завершить разговор: завершить текущий вызов

Новый вызов: Вы можете осуществить второй звонок во время текущего разговора. Для этого введите номер или зайдите в Телефонную книгу, выберите номер, нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режим ожидания.

Телефонная книга: во время разговора можно пользоваться Телефонной книгой.

Сообщения: во время разговора возможна отправка SMS.

Диктофон: во время разговора Вы можете использовать диктофон.

Микрофон: с помощью данной функции Вы отключить или включить микрофон.

Тональный сигнал: режим тонального набора.

Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на второй вызов во время разговора. Для этого нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режиме ожидания. Для отклонения вызова нажмите клавишу отказа от вызова. (Данный сервис возможен только при наличии соответствующей услуги оператора)

Переключение вызова

Вы можете использовать переключение между текущим и удерживаемым разговором. Данная функция необходимо чтобы поддерживать разговор с удерживаемым и текущим абонентом.

Функции меню

Мультимедиа

В этом разделе меню можно управлять камерой, аудио плеером, записывать видеоролики, а так же просматривать фото и видеоальбомы.

Аудио плеер

Телефон позволяет прослушивать файлы с аудиозаписями (файлы с расширением MP3, MIDI, WAV), используя музыкальный плеер.

Для просмотра списка музыкальных записей, включенных в список воспроизведения, необходимо нажать клавишу меню [**Список**]. Для воспроизведения необходимо нажать верхнюю часть навигационной клавиши.

При переходе в [**Список**] доступны следующие опции:

Воспроизведение. Начинается воспроизведение аудио файлов из списка.

Информация. На дисплей телефона отображается информация о выбранном музыкальном файле – имя файла, формат записи, качество записи, размер и продолжительность воспроизведения.

Сделать мелодией. Назначить выбранный файл в качестве сигнала входящего вызова.

Обновить список.

Установки:

1. **Список музыки.** Выбор места хранения файлов для воспроизведения.

2. **Автосоздание списка.** Включение / выключение режима автоматического обновления списка воспроизведения.

3. **Оформление.** Выбор темы оформления проигрывателя. Доступно 3 темы.

4. **Отображение текста.** Используется при воспроизведении файлов специального формата, содержащего текст бегущей строкой

5. **Повтор.** Включение / выключение режима повтора воспроизведения.

6. **Произвольный порядок.** Включение / выключение режима произвольного выбора файла из списка для воспроизведения.

7. **Фоновый режим.** Включение / выключение фонового режима. При включенном фоновом режиме воспроизведение файлов из списка будет продолжаться при другом использовании телефона (кроме разговора).

8. **Эквалайзер.** Доступны следующие 8 предустановок:

- Стандарт;
- Низкие частоты;
- Танцы;
- Классика;
- Высокие частоты;
- Вечеринка;
- Поп;
- Рок.

Видеоплеер

Вы можете просматривать файлы с расширением 3GP и MP4, используя видео плеер.

Доступны следующие функции:

Просмотр. Воспроизведение выбранного файла

Использовать. Возможность ассоциировать выбранный файл с записью из телефонной книги, скринсейвером, анимацией при включении\выключении телефона, отправка файла через Bluetooth\Email\MMS.

Переименовать. Изменение имени файла

Удалить. Удаление выделенного файла.

Удалить все. Удалить сразу все видео файлы.

Сортировать. Сортировка файлов по имени, типу, размеру, дате создания.

Место сохранения. Выбрать место для сохранения видео роликов. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

Видеокамера

Встроенная камера, может работать в режиме видеосъемки. При нажатии клавиши меню [Опции] доступны следующие функции:

1. **Просмотр:** Просмотр списка сохраненных видеофайлов.

2. **Параметры:** Установка режимов работы видеокамеры.

Баланс белого (авто, дневной свет, лампа дневного накаливания, облака, белое накаливание).

Экспозиция (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4).

Ночной режим.

Частота (60Hz/50Hz).

3. **Установки видео.** Выбор параметров записи.

Качество видео (Отличное, Высокое, Обычное, Низкое)

Максимальный размер видеофайла. (200Кб, 50Кб, 25Кб,
Без ограничения)

Максимальное время записи. (60 сек., 30 сек., 15 сек.,
Без ограничения)

Запись звука.(Включено\Выключено)

Кодек. (MPEG4\H.263)

4. **Эффекты.** Выбор эффектов при создании видеоролика.

- Обычный;
- Черно-белый;
- Ретро;
- Ретро – зеленый;
- Ретро – синий;
- Цветная инверсия;
- Черно-белая инверсия;
- Черный рельеф;
- Белая доска;
- Медный рельеф;
- Голубой рельеф;
- Объемность;
- Контраст;
- Эскиз.

5. **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения видеозаписей. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

6. **Заводские установки.** Возврат режимов работы видеокамеры к первоначальным настройкам.

Фотокамера

В телефон встроена 1.3 мегапиксельная камера, которая позволяет производить фотосъемку. Доступ к режиму съемки возможен, как из меню, так и с помощью боковой клавиши быстрого доступа.

Создание фотографий и их сохранение

Для того чтобы сделать и сохранить фотографии необходимо соблюдать следующий порядок действий.

1. Выберите пункт меню [**Камера**].
2. На дисплее телефона будет отображаться изображение, получаемое с камеры в режиме реального времени.
3. Используя навигационные клавиши, можно воспользоваться функцией телеобъектива или изменить яркость изображения.
4. Нажмите центральную иконку со значком фотокамеры или боковую клавишу для фотографирования.
5. Для сохранения сделанной фотографии необходимо нажать левую клавишу меню [**Сохранить**].
6. Сохраненную фотографию можно просмотреть.

Использование клавиш в меню камеры

Навигационная клавиша.

В режиме предпросмотра:

1. Настройка яркости (левая и правая части навигационной клавиши). При нажатии на правую часть навигационной клавиши изображение станет светлее, при нажатии на левую - темнее.

2. Режим телеобъектива (верхняя и нижняя часть навигационной клавиши). В режиме камеры, позволяет увеличить или отдалить объект съемки с помощью цифрового зума.

Функциональные клавиши

Чтобы воспользоваться дополнительными функциями нажмите левую клавишу меню [**Опции**]

Буквенно-цифровые клавиши

Можно изменить настройки камеры, используя буквенно-цифровые клавиши.

Опции

При нажатии клавиши меню [**Опции**], можно перейти в режимы установок камеры.

Настройка режимов камеры

Просмотр. Просмотр сделанных ранее фотографий.

Параметры. Установка настроек работы камеры – звук затвора, экспозиция, частота, таймер, мультисъемка.

Изображение. Установка качества и размеров изображения. Доступные размеры - 1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120, 176x220 пикселей. Качество изображения - низкое, обычное, высокое.

Примечание: Необходимо помнить, что чем больше размер и чем лучше качество фотографии, тем больше места фотография занимает в памяти телефона или в памяти микро-SD карты.

Баланс белого (авто, дневной свет, лампа дневного накаливания, облака, белое накаливание).

Сценарий: Установка режима съемки.

Эффекты. Выбор эффектов при создании фотографии.

- Обычный;
- Черно-белый;
- Ретро;
- Ретро – зеленый;
- Ретро – синий;
- Цветная инверсия;
- Черно-белая инверсия;
- Черный рельеф;
- Белая доска;
- Медный рельеф;
- Голубой рельеф;
- Объемность;
- Контраст;
- Эскиз.

Рамка. Включение режима и выбор рамки для фотографий:

Место сохранения. Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

Заводские установки. Возврат режимов работы камеры к первоначальным.

Органайзер

Телефонная книга

Меню позволяет быстро и удобно ориентироваться в созданных записях контактов. Память телефона может хранить до 250 записей контактов, объем памяти SIM-карты зависит от типа SIM-карты, предоставляемой оператором.

При наборе номера над левой клавишей меню появляется функция [**Сохранить**].

1. Наберите номер. Номер может быть длиной до 40 символов. Нажмите клавишу меню [**Сохранить**].

Примечание: При ошибке при наборе номера, ее можно исправить, нажав клавишу меню [**Удалить**]. Для удаления одного или нескольких символов необходимо нажать клавишу меню [**Удалить**] соответствующее число раз. При длительном нажатии клавиши меню [**Удалить**], удаляются все введенные символы.

2. Выберите место сохранения: на SIM карту или в память телефона. При выделении SIM-карты или памяти телефона появляется сообщение о количестве уже сделанных записей контактов в данной памяти и общем объеме памяти.

3. Нажимая клавиши вверх/вниз навигационной клавиши, выделите пункт в редактируемой записи контакта для редактирования. Нажмите клавишу меню [**Изменить**] для перехода в режим ввода текста в выбранный пункт. Дополнительные номера телефонов вводятся непосредственно при выделении пункта,

предназначенного для ввода номеров. Выбор изображения, мелодии, видео, группы для данной записи контакта осуществляется клавишами вправо/влево навигационной клавиши

4. Доступны 12 пунктов для каждой записи контакта (количество пунктов для каждой записи контакта на SIM-карте зависит от типа SIM-карты и не превышает следующих 3-х: Имя, Номер телефона, Группа):

- Имя: при нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт.
- Номер: максимально до 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- Домашний номер: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- Имя компании: при нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт.
- Email: максимально 60 латинских букв и символов. Ввод E-mail производится при выделении данного пункта.
- Рабочий телефон: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш..
- Факс: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- День рождения.
- Изображение: Можно назначить картинку для данной записи контакта. Она будет отображаться как при входящем звонке от данного абонента, так и при

исходящем звонке ему. Картинку можно выбрать, используя навигационную клавишу (влево и вправо).

- Присвоить видео: Можно назначить видеофайл для данной записи контакта.
- Мелодия: Можно прикрепить звук к данной записи контакта с помощью навигационной клавиши (влево или вправо).
- Группы: Любую из записей контактов можно определить в одну из 5 следующих групп - Друзья, Семья, VIP, Работа и Другие. Для этого можно воспользоваться навигационными клавишами. Если группа не выбрана, то номер будет сохранен вне группы.

Примечание: Когда Вы редактируете поле имя, нажмите клавишу меню **[Изменить]**. По окончании редактирования нажмите **[Опции]** и выберите **[ОК]**. Только таким способом можно сохранить имя контакта.

Когда Вы редактируете телефонный номер введите цифры, используя буквенно-цифровые клавиши. Если Вы хотите сохранить номер абонента, нажмите **[ОК]**. Если Вам необходимо изменить телефонный номер, нажмите клавишу меню **[Удалить]**.

После того как Вы выбрали картинку, мелодию, группу или завершили корректировку имени, нажмите **[ОК]** (правая клавиша меню) для того, чтобы сохранить запись контакта.

Телефонная книга

Сделанные ранее записи контактов хранятся в виде отсортированного списка в памяти телефона и SIM-карты.

Меню быстрого доступа

Для быстрого доступа к информации Телефонной книги достаточно в режиме ожидания нажать правую клавишу меню [**Имена**]. При этом на дисплей телефона отображается отсортированный по алфавиту список записей контактов.

Для вызова дополнительных функций нажмите левую клавишу меню [**Опции**].

Основное меню

Основное меню Телефонной книги содержит следующие разделы:

Просмотр

Для быстрого перехода к необходимому контакту достаточно набрать на клавиатуре начальную букву искомой записи.

Выбор метода ввода (рус./лат./цифры) осуществляется клавишей #.

При нажатии клавиши меню [**Опции**] возможны следующие операции с выделенной записью контакта:

1. IP-вызов – вызов с использованием IP телефонии (Если данная настройка была произведена заранее)

2. **Просмотр** - запись контакта – просмотр всех полей выделенной записи контакта.
3. **Изменить** – редактирование любого из полей выделенной записи контакта.
4. **Удалить** – удаление выделенной записи контакта.
5. **Копировать** – копирование выделенной записи контакта из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.
6. **Переместить** – перемещение выделенной записи контакта из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.
7. **Дублировать** – создание копии записи контакта в памяти телефона
8. **Отправить контакт** – отправить данные контакта через SMS, MMS, Bluetooth или сохранить в файл.

Поиск

С помощью данного пункта меню производится поиск записи контакта по имени.

1. Для поиска записи контакта необходимо ввести имя искомой записи частично или полностью и нажать клавишу меню **[Опции]**.

Примечание: **2 варианта** изменения метода ввода текста:

- Нажмите клавишу меню **[Опции]** и выберите требуемый метод.
- Изменить метод ввода текста также можно с помощью клавиши **#** изменяет метод ввода. Индикатор активированного метода ввода находится в левом верхнем углу дисплея

2. Нажмите клавишу Вызова, чтобы совершить звонок или клавишу меню [**Опции**] для дальнейших действий с найденной записью.

Новая запись

Добавление новой записи контакта в память телефона или на SIM-карту.

Копировать все

Копирование всех записей из памяти телефона на SIM-карту или всех записей с SIM-карты на телефон.

Удалить

Удаление всех записей из памяти телефона или всех записей с SIM-карты. Возможно выборочное удаление записей.

Группы

Для удобства пользования телефоном и Телефонной книгой возможно распределение записей контактов по группам. Для этого в телефоне предустановлено 5 следующих групп: «Друзья», «Семья», «VIP», «Работа», «Другие».

Для каждой из этих групп можно установить индивидуальные настройки, выбрав группу и нажав клавишу меню [**ОК**].

1. **Имя группы.** Можно изменить имя группы, нажав клавишу меню [**Изменить**]. Редакция имени группы производится в режиме ввода текста.

2. **Мелодии.** Выбор мелодии звукового сигнала, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу. Выбор мелодии производится из списка доступных мелодий путем нажатия навигационной клавиши.

3. **Изображение.** Выбор изображения, которое будет выводиться на дисплей при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу.

4. **Видео.** Выбор видеофайла, который будет выводиться на дисплей при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу.

5. **Список.** Режим просмотра записей контактов в данной группе с возможностью добавления в данную группу новых записей из имеющихся в памяти телефона и SIM-карты.

Чтобы добавить в группу нового абонента, нажмите клавишу меню **[Опции]** и выберите пункт **[Добавить]**. Будет предложен список записей контактов, сохраненных в памяти телефона и SIM-карты. После выбора нужной записи нажмите клавишу меню **ОК**, чтобы добавить её данную группу.

Другой номер

В данном разделе меню можно установить специальные телефонные номера, не включаемые в общий список.

Вы можете посмотреть ваш телефонный номер, сервисный номер и SOS номер.

1. **Свой номер.** Можно ввести имя и номер, которые будут отображаться на дисплее в режиме ожидания.

2. **Сервисные номера.** Номера сервисных служб оператора, записанные на SIM-карте.

3. **Номер SOS.** Можно ввести до 5 номеров служб экстренной помощи, которые будут храниться в памяти телефона.

Установки

Данный пункт позволяет настроить режимы работы телефона с Телефонной книгой.

Память

На дисплей выводится информация о количестве записей контактов, сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте, и количестве свободных ячеек для записей контактов.

Выбор памяти

Данный пункт позволяет выбрать память, в которую в первую очередь будут записываться новые записи контактов.

Поля записи

Для каждой записи контакта, сохраняемого в памяти телефона, можно, кроме обязательных полей «Имя» и «Номер», выбрать еще 10 дополнительных полей:

- «Домашний» – номер домашнего телефона;
- «Имя компании»;
- «E-mail» - адрес электронной почты;
- «Рабочий» – номер рабочего телефона;
- «Факс» – номер факса;
- «День рождения»;
- «Изображение» – поле для выбора изображения для контакта;

- «Присвоить видео» - поле для выбора видео файла;
- «Мелодия»— поле для выбора звукового сигнала для контакта;
- «Группы» – поле для возможности включения новой записи контакта в какую-либо группу.

Мой контакт

Данный пункт позволяет создать или изменить контакт владельца телефона, а также отправить его через SMS, MMS, Bluetooth или сохранить в файл.

Фото абонента

Данный пункт позволяет добавить фотографию в новую запись, выбранную запись или группу.

Мелодия абонента

Данный пункт позволяет установить мелодию для новой записи, выбранной записи или группы.

Видео абонента


Данный пункт позволяет добавить видеофайл в новую запись, выбранную запись или группу.

Сообщения

Данный сервис позволяет абонентам сетей GSM обмениваться сообщениями.

SMS

SMS – это короткие текстовые сообщения. Такое сообщение можно послать на другой сотовый телефон, на E-mail или факс. Для отправки SMS сообщений необходимо в настройках меню SMS ввести адрес центра SMS.

При появлении на дисплее телефона изображения  означает, что пришло новое SMS сообщение.

Примечание: Не все GSM сети поддерживают отправку и прием SMS сообщений.

Входящие SMS

В данной папке находятся все поступившие SMS сообщения. При получении нового сообщения телефон проигрывает предупреждающий сигнал.

В режиме просмотра входящего сообщения нажмите клавишу меню [Опции], чтобы воспользоваться следующими функциями:

1. **Ответить** - Позволяет ответить на входящее сообщение.
2. **Удалить** - Позволяет удалить данное сообщение.
3. **Изменить** – Позволяет изменить текст просматриваемого сообщения.

4. **Переслать** - Можно переслать выбранное сообщение новому адресату.
5. **Копировать на SIM-карту** – Позволяет скопировать SMS на SIM-карту.
6. **Переместить на SIM-карту** – Позволяет переместить SMS на SIM-карту.
7. **Удалить все** - Позволяет удалить все входящие сообщения.
8. **Копировать все** – Позволяет скопировать все SMS на SIM-карту.
9. **Переместить все** – Позволяет переместить все SMS на SIM-карту.
10. **Извлечь номер** - Позволяет позвонить по номеру, с которого пришло сообщение или внести этот номер в Телефонную книгу.
11. **Перейти по URL** - Позволяет автоматически открыть WAP браузер для просмотра страницы или загрузки контента с данного URL. Для этого необходимо предварительно настроить WAP браузер и активировать услугу WAP-GPRS.

Исходящие SMS

В данной папке размещены отправленные сообщения.

С сообщениями в этой папке доступны следующие действия:

Отправить, Изменить, Удалить, Копировать в телефон, Переместить в телефон, Удалить все, Копировать все, Переместить все, Извлечь номер, Перейти по URL.

Создать SMS

Данный раздел позволяет создать новое сообщение, вставить в него EMS объекты и отправить сообщение по нужным адресам.

1. Выберите [**Создать сообщение**] в меню [**SMS**].
2. Для создания сообщения можно воспользоваться любым методом ввода текста.
3. В режиме создания сообщения в меню [**Опции**] доступны следующие функции:
 - **ОК**: сообщение готово к отправке.
 - **Шаблоны**: позволяет добавить в тело сообщения готовый шаблон.
 - **Добавить**: позволяет добавить в тело сообщения простые изображения, анимацию, звуки.
 - **Формат**: позволяет настроить формат сообщения.
 - **Метод ввода**: позволяет выбрать метод ввода.
4. После того, как введен текст, нажмите [**Опции**] и выберите [**ОК**]. Выберите один из следующих режимов:
 - 1) **Отправить** - После отправки SMS в этом режиме копия отправленного сообщения не сохраняется в телефоне.
 - 2) **Отправить и сохранить** - Сообщение будет и отправлено и сохранено.
 - 3) **Сохранить** - Сообщение будет только сохранено. Отправить его позже можно из папки Черновики.
 - 4) **Отправить многим** - Возможна отправка сообщения 10 получателям.

5) **Отправить группе** - Можно отправить сообщение группе. Для этого выберите группу из Телефонной книги.

5. Можно самостоятельно ввести номер телефона получателя или воспользоваться поиском в Телефонной книге.

6. После ввода номера (номеров) и нажатия клавиши меню **ОК** на дисплее отобразится статус отправки сообщения.

Примечание: Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное SMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без каких-либо потерь информации

Шаблоны

Для создания нового SMS сообщения можно использовать готовые шаблоны. Например, “Перезвоните мне позже” “Может, поужинаем вместе”, “Как Ваши дела?” и т.д. Можно создать и добавить свой шаблон.

Установки

В этом пункте меню можно просмотреть и отредактировать настройки «Профилей», «Общие настройки», просмотреть заполнение «Памяти SMS».

1. Профили

Настройки профиля зависят от Вашего оператора.

2. Общие настройки

Отчет – Включите для получения отчета о доставке сообщения

Блок. пересылку SMS – функция блокировки пересылки ваших сообщений другим абонентом. (Уточните у оператора наличие данной услуги)

3. Память

Показывает состояние памяти, выделенной для SMS сообщений на SIM-карте и в телефоне.

4. Выбор памяти

В данном пункте меню Вы можете выбрать вид памяти, которая будет использоваться для сохранения новых сообщений по умолчанию.

5. Канал связи

В данном пункте меню Вы можете выбрать канал связи, который будет использоваться для приема и отправки сообщений. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи.

MMS

MMS - это полноценное мультимедийное сообщение, в котором кроме текста может содержаться картинки, видео или звуки.

Входящие

См. комментарий к аналогичному пункту меню SMS.

Исходящие

См. комментарий к аналогичному пункту меню SMS.

Создать сообщение

В данном разделе можно создать и отредактировать мультимедийное сообщение.

1. В меню [**MMS**] выбрать [**Создать сообщение**].
2. Ввести номер (адрес электронной почты) получателя, получателя копии и получателя скрытой копии, напишите тему сообщения и текст внутри него. Номер (адрес электронной почты) можно вводить самостоятельно или из Телефонной книги.

Примечание: Можно:

- Добавить / изменить текст, переместить текст.
- Добавить, изменить, переместить изображение.
- Добавить, изменить, переместить аудио файл.
- Добавить слайд с новыми вложениями.
- Просмотреть созданное MMS сообщения.
- Установить время отображения каждого слайда, входящего в состав MMS-сообщения.

3. После того, как сообщение будет написано, нажмите клавишу меню [**Опции**], затем [**ОК**] и правую клавишу меню Сохранить. Доступны следующие опции:

- 1) **Отправить** - Сообщение будет отправлено, но его копии в памяти телефона не сохранится.
- 2) **Отправить и сохранить** - Сообщение будет отправлено и сохранено.
- 3) **Сохранить в черновики** - Сообщение будет только сохранено. Оно может быть отправлено позже.
- 4) **Опции отправки** - Можно установить срок актуальности (действия) сообщения, отчет о доставке и отчет о прочтении, а так же, приоритет.
- 5) **Выход** - **Выход** из режима создания сообщения. Можно сохранить редактируемое сообщение.

4. После выбора режима отправки сообщения телефон перейдет в режим отправки и отобразит статус отправки сообщения.

Примечание: Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное MMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без каких-либо потерь информации..

Черновики

См. комментарий к аналогичному пункту меню SMS.

Шаблоны

См. комментарий к аналогичному пункту меню SMS.

Установки

С помощью данного меню можно установить общие параметры для мультимедиа сообщений. Это сделает работу с данным сервисом более комфортным. Дополнительно, можно настроить параметры отправки и приема сообщений.

1. Создание

В данном пункте меню Вы можете настроить стандартные установки, которые будут использованы при создании MMS сообщений.

2. Отправка.

Параметры, необходимые для отправки MMS сообщений.

1) Период действия.

Можно выбрать период, в течение которого сервер будет пытаться доставить Ваше сообщение

• Максимальный: максимальный период, определен оператором.

- 1 неделя.
- 1 день.
- 12 часов.
- 1 час.

2) Отчет о доставке

Телефон отобразит состояние доставки сообщения.

- Включить.
- Выключить.

3) Отчет о прочтении.

Получать или нет отчет о прочтении сообщения от каждого из получателей.

- Включено.
-

- Выключено.

4) **Приоритет.**

- Высокий.
- Средний.
- Низкий.

5) **Время слайда.**

Можно установить время, в течение которого будет воспроизводиться каждый слайд.

6) **Время доставки.**

Можно установить время, в течение которого телефон будет пытаться отправить сообщение.

- Автоматически.
- В течение часа.
- За 12 часов.
- за 24 часа.

3. Загрузка.

Настройте этот параметр для автоматической или ручной загрузки MMS сообщений.

1) **Домашняя сеть.**

- Автоматически.
- По запросу.
- Отменить.

2) **Роуминг**

- Как домашняя.
- По запросу.
- Отменить.

3) **Отчет о прочтении.**

- По-запросу.
- Отправить.
- Никогда не отправлять.

- 4) **Отчет о доставке.**
- Включить.
- Выключить.

4. **Фильтры**

Можно установить фильтры трех типов для входящих MMS:

- 1) Анонимные (Разрешить/Запретить).
- 2) Макс.размер (Кб.).
- 3) Реклама (Разрешить/Запретить).

5. **Профиль.**

Необходимо или выбрать профиль, соответствующий вашему оператору, или создать новый, если нет соответствующего профиля.

Опции профиля.

- 1) **Имя профиля.**
 - 2) **Домашняя страница.** Адрес мультимедийного центра (MMS центр).
 - 3) **Профили.** Выбор GPRS профиля из списка.
 - 4) **Тип связи:**
 - По запросу приложений - этот тип соединения будет работать по запросам приложений через указанный в настройках IP адрес.
 - HTTP: этот тип соединения будет работать через указанный в настройках адрес прокси и адрес порта.
- Примечание: Уточните у оператора возможность использования данной функции.
- 5) **Логин** - поле для ввода логина.
 - 6) **Пароль** - поле для ввода пароля.

6. Память

Можно проверить состояние памяти (Всего\Занято\Свободно).

E-mail

Ваш телефон поддерживает прием и отправку сообщений электронной почты. Для работы с данной функцией вам необходимо иметь учетную запись на сервере электронной почты. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи.

В данном пункте меню вы можете увидеть следующие опции:

1. Доставить.

Отображает количество отправленной и полученной почты

2. Создать e-mail.

Создать новое сообщение. Укажите получателей, тему письма, вложите поддерживаемые файлы. Нажмите клавишу меню Завершено для отправки и сохранения письма.

3. Входящие.

Каталог с полученными письмами

4. Неотправленные.

Каталог с исходящими письмами. Выбрав любое письмо вы можете отправить, сохранить, изменить, переместить в черновик или удалить его.

5. Отправленные.

Данный каталог хранит отправленные письма.

6. Черновики.

Каталог для хранения черновиков

7. Удалить все папки.

Удалить все сообщения

8. Профили.

Настроить и выбрать сетевой профиль

Голосовая почта

Используя данный телефон, можно пользоваться услугой оператора «Голосовая почта».

Примечание: Голосовая почта - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у Вашего оператора.

Информационные сообщения

Сеть может предоставлять такие информационные услуги как информация о погоде, о такси, о ресторанах и т.д.

Телефон будет оповещать о приеме новых информационных сообщений в следующих случаях:

1. Когда телефон находится в режиме ожидания.
2. Когда включен режим приема ИС-сообщений.
3. Когда активизирован выбранный канал.

Примечание: Информационные сообщения - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у Вашего оператора.

Доступны следующие опции:

1. Получение

Можно включить/выключить данную функцию.

2. Просмотр

Можно читать приходящие ИС сообщения (о погоде и т.д.).

3. Язык

Можно выбрать язык, на котором будут приходить ИС сообщения. Количество поддерживаемых языков зависит от SIM карты.

4. Установки

Можно менять список каналов, используя функции Выбрать, Добавить, Изменить и Удалить. Количество наименований зависит от SIM карты.

Примечание: Для получения более подробной информации следует обратиться к оператору.

Журнал вызовов

В данном разделе можно получить информацию о количестве осуществленных, принятых и пропущенных звонков, их длительности, стоимости, а также информацию количестве отправленных и полученных SMS и объеме переданного и полученного GPRS трафика.

Примечание: Телефон может отображать до 20 Исходящих, Входящих и Пропущенных вызовов.

Пропущенные

Можно просмотреть 20 пропущенных вызовов.

В списке пропущенных вызовов хранится детальная информация по каждому из них. Для этого нажмите достаточно нажать клавишу меню [ОК]. Так же можно позвонить по любому номеру из списка пропущенных вызовов.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню [Опции]:

1. **Удалить.**
2. **Сохранить.** Можно сохранить номер пропущенного вызова.
3. **Позвонить.** Можно позвонить по номеру, вызов с которого был пропущен.
4. **Изменить.** Можно изменить номер.

Исходящие

В данном пункте содержится информация о 20 последних набранных с телефона номерах. Можно посмотреть подробную информацию о каждом из

вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[ОК]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

1. **Удалить.**
2. **Сохранить.** Можно сохранить номер исходящего вызова.
3. **Позвонить.** Можно повторно позвонить по выбранному номеру.
4. **Изменить.** Можно изменить номер.

Входящие

В данном пункте содержится информация о 20 последних входящих вызовах (если активирована услуга АОН). Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[ОК]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

При нажатии клавиши меню **[Опции]** доступны функции, перечисленные в предыдущем пункте.

Удалить

Из данного пункта меню можно удалять записи из журнала:

1. **Пропущенные.** Можно удалить всю информацию о пропущенных вызовах.
2. **Исходящие.** Можно удалить всю информацию об исходящих вызовах.

3. **Входящие.** Можно удалить всю информацию о входящих вызовах.

4. **Удалить все.** Можно удалить всю информацию о всех вызовах (пропущенных, исходящих и входящих вызовах).

Длительность

В этом пункте можно получить информацию о длительности разговоров:

1. **Последний разговор.** Длительность последнего разговора.

2. **Исходящие.** Можно посмотреть суммарную длительность исходящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.

3. **Входящие.** Можно посмотреть суммарную длительность входящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.

4. **Сбросить все.**

Примечание: Тарифицируемая оператором длительность разговоров может отличаться от сохраненной в данном пункте. Это зависит от системы биллинга оператора, выбранного тарифного плана и принципов тарификации.

Стоимость

Телефон может показывать стоимость разговоров, если Ваш оператор поддерживает эту услугу. Доступны следующие опции:

1. **Последний разговор.** Позволяет узнать стоимость последнего звонка.

2. **Общая стоимость.** Позволяет узнать общую стоимость звонков.
3. **Сброс.** Сброс всех счетчиков.
4. **Лимит.** Для установки максимальной стоимости одного разговора необходимо ввести PIN2.
5. **Стоимость минуты.** Для ввода информации о стоимости единицы времени разговора необходимо ввести PIN2.

Примечание: Не все SIM карты и операторы поддерживают данную услугу.

Счетчик SMS

Вывод на дисплей информации о количестве отправленных и принятых SMS сообщений.

GPRS счетчик

Можно посмотреть количество объем принятого и отправленного через GPRS канал трафика.

Доступны следующие опции:

1. **Последний раз отправлено.** Можно посмотреть объем отправленного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.
2. **Последний раз получено.** Можно посмотреть объем полученного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.
3. **Всего отправлено.** Можно посмотреть общий объем отправленного трафика через GPRS канал.
4. **Всего получено.** Можно посмотреть общий объем принятого трафика через GPRS канал.

5. **Сбросить.** Сброс всех счетчиков (рекомендуется это делать в начале расчетного месяца).

Органайзер

В телефоне установлены приложения, помогающие в организации работы и отдыха: календарь, органайзер, будильник, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и т.д.

Календарь

Приложение «Календарь» предназначено для вывода на дисплей календаря текущего месяца, выполняет функций органайзера, показывает наличие запланированные на текущую дату дел.

Используя навигационные клавиши, можно перемещать курсор выбора даты. Для быстрого перехода к предыдущему или последующему месяцу можно воспользоваться боковыми клавишами регулировки громкости.

При нажатии клавиши меню **[Опции]** доступны следующие функции:

1. **Просмотр задач.** Просмотр списка задач, запланированных на выделенную дату.
2. **Просмотр даты.** Быстрый переход к необходимой дате.

В режиме просмотра задач при нажатии клавиши меню **[Опции]** доступны следующие 5 опций:

1. **Просмотр.** Просмотр выделенной задачи.
2. **Добавить.** Добавление новой задачи.
3. **Изменить задачу.** Редактирование выделенной задачи.
4. **Удалить задачу.** Удаление выделенной задачи.

5. Удалить все.
6. Отправить задачу.

Добавление записи:

гггг/мм/дд. Введите нужной дату в формате – год/месяц/день.

00:00 – 00:00. Укажите время начала и окончания.

Заметка. Опишите задачу.

Будильник (включить/ выключить). Выбор навигационной клавишей режим работы сигнала оповещения.

Повтор. Выбор режима повтора напоминания данной задачи – один раз/каждый день/Выбранный день на неделе (П, В, С, Ч, П, С и В)/еженедельно/ ежемесячно.

Задачи

Приложение «Задачи» позволяет вводить новые и редактировать уже введенные задачи. На дисплей выводится полный перечень задач, введенных ранее в телефон, независимо от даты.

Доступны следующие функции:

1. **Просмотр.**
2. **Добавить.**
3. **Изменить задачу.**
4. **Удалить задачу.**
5. **Удалить все.**
6. **Отправить задачу.**

Будильник

Возможно установить до 5 различных будильников ежедневно.

Доступны следующие опции:

1. **Включить/выключить.** Включение / выключение выбранного будильника.
2. **00:00.** Установите время срабатывания будильника.
3. **Повтор.** Выбор режима повтора срабатывания будильника – один раз/каждый день/выбранный день (дни) недели (П, В, С, Ч, П, С и В) /еженедельно/ ежемесячно.
4. **Интервал (мин).** Укажите время в минутах, через которое будильник сработает повторно, если вы его не отключили самостоятельно.
5. **Тип сигнала.** Выберите режим оповещения будильника.

Для сохранения введенных настроек необходимо нажать клавишу меню **[Сохранить]**.

Чтобы выключить будильник, когда он звонит, нужно нажать клавишу меню **[Стоп]**. При нажатии клавиши меню **[Позже]** сигнал будильника будет повторен через указанное в поле **Интервал** время

Мировое время

Данное приложение позволяет быстро узнать точное время в крупнейших городах всего мира. Выбор необходимого города производится нажатием левой или правой частей навигационной клавиши.

На дисплей выводится следующая информация:

1. Название города,
2. Текущие дата и время,
3. Время суток – день или ночь (☀️🌙).

Калькулятор

Телефон можно использовать для проведения несложных математических расчетов с помощью встроенного калькулятора, выполняющего простые арифметические операции – сложение, вычитание, умножение, деление.

Работа с калькулятором.

Ввод чисел производится с помощью цифровой или виртуальной клавиатуры.

Ввод арифметических и прочих операций производится с помощью стилуса или навигационной клавиши

На заметку:

Если допущена ошибка при наборе можно воспользоваться клавишей меню [Удал.] для удаления ошибочно введенных цифр.

1. Для ввода операции сложения [+]
необходимо нажать верхнюю навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо прибавить введенное число к предыдущему результату [M+].
2. Для ввода операции вычитания [-]
необходимо нажать нижнюю навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо вычесть введенное число из предыдущего результата [M-].
3. Для ввода операции умножения [x]
необходимо нажать левую навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо стереть предыдущий результат и памяти [MC].
4. Для ввода операции деления [/]
необходимо нажать правую навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо ввести сохраненной в памяти число [MR].
5. Для ввода разделительной точки [.]
необходимо нажать клавишу (#).
6. Для проведения вычислений и вывода результата
необходимо нажать клавишу меню [OK].

Для выхода из приложения «Калькулятор»
необходимо нажать клавишу меню [Назад], чтобы
выйти в меню Органайзер.

Развлечения

Java

В данном пункте меню хранятся установленные Java приложения.

Установки

В данном меню вы можете настроить работу с Java. Доступны следующие пункты:

1. **Громкость**

Регулирует громкость в Java приложениях

2. **Вибрация в Java**

Включите или выключите вибрацию в Java приложениях

3. **Профили**

Выберите сетевой профиль для работы с Java приложениями

4. **Свободно**

Количество свободной памяти

5. **Системная память**

Общее количество системной памяти для Java

Игры

В телефоне установлены 2 игры. Ниже, приведено описание к этим играм.

Меню игр.

1. **Начать.** Запуск выбранной игры.

2. **Уровень.** Выбор уровня сложности игры, из следующих предложенных - легкий/ нормальный/ трудный.

3. **Результаты.** Просмотр лучших сохраненных результатов. При нажатии клавиши меню [Сброс] и все результаты будут удалены.

4. **Помощь.** Описание игры и клавиш управления.

Если во время игры нажать правую клавишу меню, то можно временно выйти из игры. Выбрав этот пункт меню [Далее], можно продолжить игру.

Самолет

Инструкция:

Управляйте самолетом и не допускайте его столкновений с препятствиями.

Используйте клавишу 5, чтобы лететь вверх.

Мозаика

Инструкция:

Из маленьких частей необходимо собрать картинку.

Используйте 2 (или верхняя навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики вверх, клавишу 4 (или левая навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики влево, клавишу 6 (или правая навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики вправо, и клавишу 8 (или нижнюю навигационную клавишу) чтобы передвинуть кусочек мозаики вниз.

Азартные игры

В данной игре вы можете настроить исполнение события по выпадению определенной комбинации кубиков.

Секундомер

В этом меню представлены две обычные для секундомеров функции – «Обычный секундомер» и «Мульти-секундомер».

Обычный секундомер

Единое время

1. Нажатием клавиши меню **[Старт]** запускается отсчет времени.
2. Нажатием клавиши меню **[Стоп]** отсчет времени останавливается.
3. При нажатии клавиши меню **[Далее]** отсчет времени возобновляется.
4. Для фиксации промежуточных и конечного результата необходимо нажать клавишу меню **[Время]**.

Время круга

Данная функция полезна для измерения время круга при измерении спортивных результатов.

Нажатием клавиши меню **[Старт]** запускается отсчет времени.

Нажатием клавиши меню **[Стоп]** отсчет времени останавливается.

При нажатии клавиши меню **[Далее]** отсчет времени возобновляется.

Для фиксации результата прохождения круга необходимо нажать клавишу меню **[Круг]**.

Результаты

Просмотр ранее сохраненных результатов. Доступны опции:

1. **Просмотр.** Просмотр всех ранее сохраненных результатов.
2. **Удалить.** Удаление выбранной записи результатов.
3. **Удалить все.** Удаление всех сохраненных записей.

Мульти-секундомер

Используя навигационную клавишу для записи отсчета времени для каждого из направлений – Вправо, Влево, Вверх, Вниз.

Установки игр

Можно изменять настройки игр.

Доступные настройки:

1. **Фоновая музыка.** Включено/Выключено.
2. **Эффекты.** Включено/Выключено.
3. **Вибрация.** Включено/Выключено.

Нажатием левой или правой навигационных клавиш производится выбор нужной настройки. Нажатием клавиши меню **[Ok]**, сделанные изменения сохраняются.

Услуги

Это меню позволяет пользоваться сервисами передачи данных SIM-карты и WAP.

Интернет

Телефон поддерживает передачу данных по протоколу - WAP (Wireless Application Protocol), что позволяет просматривать адаптированные Интернет страницы без использования компьютера.

Домашняя страница

Подключение к домашней странице выбранного профиля (оператора).

Закладки

В данный раздел в список закладок можно добавлять необходимые страницы. При наличии закладок не придется каждый раз вводить адрес нужной страницы, достаточно выбрать ее в списке закладок.

Последние страницы

В этом меню отображается список последних посещенных страниц.

Введите адрес

Ввод адреса нужной wap страницы.

WAP-Push

Телефон позволяет принимать сервисные WAP сообщения и сохранять их в папке Входящие. Эти сообщения содержат URL адреса (ссылки) на контент-ресурсы в Интернете.

Установки

В этом меню можно настроить браузер. Необходимо выбрать профиль с помощью навигационных клавиш. Для корректировки установок профиля доступны следующие опции:

1. **Профиль.** Выбор профиля из предустановленных, изменение установок выбранного профиля, ввод нового профиля.
 - (1) **Имя профиля.** Ввод и редактирование имени профиля.
 - (2) **Домашняя страница.** Ввод и редактирование адреса домашней страницы.
 - (3) **Профили.** Выбор профиля доступа к сети.
 - (4) **Тип связи.** Выбор типа подключения.
 - (5) **Логин.** Ввод и редактирование логина для доступа к сети.
 - (6) **Пароль.** Ввод и редактирование пароля для доступа к сети.
2. **Установки.** Задание времени ожидания, разрешение отображения изображений.
3. WAP Push. Включить/Выключить.
4. **Очистить кэш.** Удалить из памяти последние загруженные страницы.

- 1) **Очистить временные файлы.** Удалить из памяти последние загруженные файлы.
- 2) **Очистить журнал посещений.** Удалить все записи из журнала.
- 3) **Очистить адреса.** Удаление из памяти ранее введенных адресов.
- 4) **Проверенные сертификаты.** Список сертификатов от WAP сайтов. Доступны просмотр и удаление.

Профили

В данном разделе содержится информация о профилях доступа к сети. В случае отсутствия профиля, соответствующего настройкам Вашего оператора, необходимо произвести настройки самостоятельно.

GSM

Настройки GSM профилей:

1. **Имя профиля.** Ввод имени профиля.
2. **Номер.** Номер дозвона.
3. **Логин.**
4. **Пароль.**
5. **Тип линии.** Выбор типа сетевого соединения – аналоговый или ISDN.
6. **Скорость.** Выбор допустимой скорости 14.4 Kbps, 9.6 Kbps и 4.8Kbps.
7. **DNS.** IP адрес

GPRS

Настройки GPRS профилей:

1. **Имя профиля.** Ввод имени профиля.
-

2. **APN.** Ввод адреса точки доступа для GPRS подключения.
3. **Логин.**
4. **Пароль.**
5. **Тип авторизации.** Выбор типа авторизации – обычный или безопасный..

SIM-меню

Внимание: Наличие данного пункта меню зависит от типа вашей SIM-карты. Структура SIM-меню, так же зависит от вашего оператора. В данном меню вы можете воспользоваться стандартными услугами, запросив необходимую информацию у оператора, например баланс вашего счета или прогноз погоды на завтра.

Мультимедиа

Фотоальбом

1. **Просмотр.** Просмотр сделанных и сохраненных в альбоме фотографий.
2. **Информация.** Дополнительная информация о фотографии
3. **Режим просмотра.** Выбор режима вывода на дисплей сделанных фотографий - Список / Картинки.
4. **Использовать.** Сохраненные фотографии можно использовать в качестве обоев, заставки, поместить в Телефонную книгу, передать через MMS , e-mail или Bluetooth

5. **Изменить имя.** Переименовать выбранную фотографию.
6. **Удалить.** Удалить выбранную фотографию.
7. **Удалить все.** Очистить фотоальбом.
8. **Сортировать.** Произвести сортировку всех фотографий, сохраненных в фотоальбоме по:
 - имени,
 - типу,
 - времени,
 - размеру,
 - выключить.
9. **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

Фоторедактор

В данном меню вы можете изменить фотографии сделанные камерой вашего телефона или любые другие графические файлы, доступные для редактирования.

В меню доступно 3 пункта:

Редактор

С помощью навигационных клавиш выбрать из памяти телефона или микро-SD карты нужный файл и нажать клавишу меню [**Опции**] и выбрать пункт меню **Изменить**.

Будут доступны следующие функции:

1. Редактор

2. Оптимизация

Функция [**Редактор**] позволяет использовать различные эффекты с оригинальным размером изображения.

Функция [**Оптимизация**] позволяет вырезать нужную часть из выбранного графического файла, и изменить его, с помощью встроенного графического редактора. Вы можете изменить размер вырезаемой области с помощью клавиш [*] и [#]

- 1) **Сохранить как.** Можно сохранить рисунок до 5 раз под разными именами.
- 2) **Эффекты.** 13 предустановленных эффектов для обработки файла изображения.
- 3) **Рамка.** 10 предустановленных рамок. При выборе нужной рамки она накладывается поверх редактируемого изображения.
- 4) **Иконки.** 18 цветных иконок, которые можно размещать в любом месте редактируемого изображения.
- 5) **Текст.** Ввод текста на редактируемое изображение.
- 6) **Регулировка.** Настройка параметров яркости, контраста, насыщенности, тона, цветовой гаммы редактируемого изображения.
- 7) **Разворот.** Создание зеркального отражения редактируемого изображения.
- 8) **Растянуть файл.** Изменение размера файла до размеров дисплея.

Диктофон

Телефон позволяет производить запись звука в файлы форматов AMR или WAV.

Если в памяти нет сохраненных файлов диктофонных записей, то доступны только две следующие опции:

- 1. Запись.**
- 2. Установки.**

Если в памяти имеются файлы диктофонных записей, то доступны следующие 8 опций:

- 1. Запись.**
- 2. Воспроизведение.**
- 3. Переименовать.**
- 4. Удалить.**
- 5. Удалить все.**
- 6. Установки.**
 - 1) Выбор места хранения диктофонных записей – память телефона / микро-SD карта.
 - 2) Выбор формата файлов диктофонных записей (AMR / WAV).
- 7. Использовать.**
 - 1) Использовать выбранную запись в качестве звукового сигнала входящего вызова.
 - 2) Отправить запись через MMS.
 - 3) Отправить запись через E-mail.

Композитор мелодий

Для самостоятельного создания мелодий в формате IMY и их использования в качестве звукового сигнала, можно воспользоваться возможностями

телефона, объединенными в разделе меню «Композитор».

1. Создания новой мелодии.

- 1) Выберите [Добавить].
- 2) Записывайте мелодию, нажимая на клавиши с цифрами.

Опции, доступные при написании музыки:

1. **Воспроизведение.** Можно прослушать, написанную композицию перед сохранением.

2. **Скорость.** Можно изменить скорость воспроизведения написанной мелодии. Доступны следующие 3 скорости воспроизведения:

- Быстрая,
- Нормальная,
- Медленная

3. **Инструмент.** Выбор музыкального инструмента. Доступны для выбора следующие инструменты:

- 1) Фортепиано,
- 2) Гитара,
- 3) Скрипка,
- 4) Саксофон,
- 5) Стальной барабан,
- 6) Флейта,
- 7) Гармонь,
- 8) Труба,
- 9) Музыкальная шкатулка,
- 10) Ксилофон.

4. **Сохранить.** Ввод имени нового файла.

Приложения

Конвертер единиц

С помощью этого приложения можно быстро вычислять значения величин из разных систем измерений.

Конвертор валют

Для пользования конвертеров валют первоначально необходимо ввести курс обмена валют. После ввода значения суммы местной валюты и нажатия клавиши меню **[Ok]** на дисплей выводится сумма в иностранной валюте.

Здоровье

С помощью этого Вы можете следить за своим здоровьем.

Bluetooth

1. Активизация

Включение/Выключение Bluetooth.

2. Поиск гарнитуры

Поиск Bluetooth гарнитур.

3. Мои устройства

В данном разделе меню можно:

- 1) **Подключить.** Подключение к найденному устройству.
- 2) **Переименовать.** Изменять имена ранее подключенных Bluetooth устройств.
- 3) **Удалить.** Удалить ранее подключенное устройство
- 4) **Удалить все.** Удалить все ранее подключенные устройства.
- 5) **Список сервисов.** Отобразить список сервисов, поддерживаемых между вашим телефоном и найденным устройством.
- 6) **Новый поиск.** Поиск новых Bluetooth устройств.

4. Подключенные устройства

Список устройств, подключенных и используемых в настоящий момент.

5. Установки

1) Видимость

Включено. Телефон могут найти другие Bluetooth устройства.

Выключено. Телефон не видим для других Bluetooth устройств.

3) Имя устройства

Позволяет просматривать и редактировать имя телефона, видимое для других Bluetooth устройств.

4) Идентификация

Запрос пароля при подключении новой гарнитуры.

5) Аудио-канал

Выберите устройство, на котором будет осуществляться разговор при входящем вызове: Гарнитура или Телефон.

6) Передача данных

Выберите общую папку, для доступа с других Bluetooth устройств – куда вы можете сохранять любые файлы. И укажите права доступа для этой папки с других устройств – Полный доступ или Только чтение.

6. Информация

Данный пункт меню отображает техническую информацию о Bluetooth чипе телефона. Доступны следующие сервисы: SPP, A2DP, DUN, OPP, FTP, AVRCP_T.

Установки

Установки

В данном пункте меню собраны все основные установки режимов работы телефона, такие как, настройки вызова, настройки дисплея, настройки сети, настройки безопасности и т. д.

Стандартные

В этом меню можно изменить такие параметры как, звук, установки дисплея, время и дату, система ввода текста и т.д.

Время и дата

Установка времени и даты.

1. Часовой пояс

Можно выбрать часовой пояс, в котором живете.

2. Установить

Введите время и дату:

- 1) **Час:Мин.** Поле для ввода времени.
- 2) **Год/Месяц/День:** Поле для ввода даты.
- 3) В зависимости от текущей даты включите / выключите «**Летнее время**».

Нажмите [**ОК**], чтобы сохранить параметры.

3. Формат

Можно выбрать удобный формат отображения времени и даты.

- 1) **Формат времени:**
 - 24-часовой;
 - 12-часовой.
- 2) **Формат даты:**
 - Год/Месяц/День (пример: 2006/05/25);
 - Год-Месяц-День (пример: 2006-05-25);
 - Месяц/День/Год (пример: Май 25, 2006);
 - День/Месяц/Год (пример: 25-Май-2006).

Автоматическое включение/выключение

В телефоне предусмотрена функция автоматического включения и выключения. Это может сэкономить расход аккумуляторной батареи. При включении, телефон воспроизведет звук будильника. Для настройки этой функции необходимо нажать левую клавишу меню **[Изменить]**.

Доступные опции:

- Статус. Включить/выключить режим автоматического включения/ выключения.
- Включение/выключение. Выбор выполняемого действия.
- 00:00. Ввод времени включения/выключения.

Язык

Выбор языка интерфейса меню.

Доступны следующие языки:

- English (английский);
- Русский язык.

Метод ввода

Можно выбрать метод ввода текста по умолчанию.

Дисплей

Можно изменить следующие настройки дисплея:

Обои.

Выбор картинки, которая будет отображаться, как фон экрана в режиме ожидания. Доступны следующие варианты:

- **Стандартные.** 10 различных обоев, предустановленных производителем.
- **Загруженные.** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен.

Скринсейвер.

Изменение настройки заставки.

1) Установки:

включено / выключено

2) Выбор:

- **Стандартные.** 10 различных обоев, предустановленных производителем.
- **Загруженные.** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен.

Включение телефона.

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его включения.

- **Стандартные.** 8 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.
- **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер ограничен.

Выключение телефона

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его выключения.

- **Стандартные.** 8 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.
- **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер ограничен.

Вид меню

Можно выбрать вид отображения меню.

Отображать дату и время

Включение / выключение отображения текущей даты и времени на дисплее телефона.

Отображать номер владельца

При активизации данной опции на дисплее в режиме ожидания будет отображаться имя владельца и номер телефона, введенные в Телефонную книгу телефона (см. Телефонная книга», п. 1.2.8.).

Отображать имя оператора

Отображение имени оператора на дисплее в режиме ожидания.

Фон

Можно выбрать цвет фона для меню.

Приветствие

Вы можете включить или выключить отображения текста в режиме ожидания.

Быстрый набор

Данный пункт позволяет установить на клавиши 2-9 номера для быстрого набора. Набор осуществляется нажатием и удержанием соответствующих клавиш.

Клавиши навигации

Для «Навигационной клавиши» можно самостоятельно назначить функции, которые будут вызываться при ее нажатии в режиме ожидания. Для этого достаточно выбрать клавишу, нажать клавишу меню [Изменить] и назначить другую функцию, выбрав нужную из предложенного списка.

Значение клавиш по умолчанию:

- Вверх: Плеер;
- Вниз: Мое меню;
- Влево: Сообщения;

Автоматическая синхронизация времени

Данная функция позволяет сверять время телефона с точным временем оператора. Её работоспособность зависит от сети.

Режим полёта

Данный режим необходим для обеспечения безопасности во время полетов. Он позволяет отключить радиоблок телефона.

Внимание: При использовании данного режима телефон отключается от сети и услуги будут не доступны.

Опции вызова

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что Ваша сеть поддерживает их.

ID абонента

Во время исходящего вызова сеть оператора запрашивает номер телефона с которого он производится. Можно разрешить или запретить данную операцию. Доступны следующие опции:

- 1. Задается сетью.**
- 2. Скрывать ID.** Если Вы не хотите, чтобы был виден Ваш телефонный номер, то выберите этот пункт.
- 3. Отображать ID.** При исходящем вызове Ваш номер будет передан абоненту.

- 1. Задается сетью.**
- 2. Скрывать ID.** Если Вы не хотите, чтобы был виден Ваш телефонный номер, то выберите этот пункт.
- 3. Отображать ID.** При исходящем вызове Ваш номер будет передан абоненту.

На заметку:

Не все сети дают возможность изменять перечисленные настройки. Если ID скрыт, могут появиться ограничения на исходящую связь

Ожидание вызова

Эта услуга сети позволяет не пропустить второй входящий вызов (в то время, когда Вы уже разговариваете).

Доступны следующие опции:

- **Включить.**
- **Выключить.**
- **Статус.** Отображает текущий статус использования данной услуги.

Переадресация

Эта услуга сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер с учетом следующих условий:

- 1. Все голосовые вызовы.** Все голосовые вызовы будут переадресованы.
- 2. Если нет сети.** Если телефон выключен или вы находитесь все зоны действия сети, все входящие в этот моменты вызовы будут переадресованы на указанный номер.
- 3. Если нет ответа.** Если нет ответа на входящий вызов в течение заданного времени, происходит переадресация на указанный номер.
- 4. Если занят.** Если Ваш номер занят (вы ведете разговор), входящий вызов будет переадресован.
- 5. Все вызовы данных.** Все вызовы для передачи данных будут переадресованы.
- 6. Отменить все.** Отменяет все ранее установленные переадресации.

Следующие опции доступны для каждого из перечисленных режимов:

1. **Включить.** Активировать выбранный пункт меню.
2. **Отключить.** Выключить выбранный пункт меню.
3. **Статус.** Отображает текущий статус этой услуги.

Запрет вызова

Телефон позволяет воспользоваться сетевыми функциями по установке ограничений на исходящие и на входящие вызовы.

1. Исходящие вызовы

- 1) **Все звонки.**
- 2) **Международные.**
- 3) **Международные кроме домашней сети.**

Если Вы находитесь за границей, Вы можете звонить только на номера текущей страны и в страну, где Вы заключали договор с оператором.

2. Входящие звонки

- 1) **Все звонки.**
- 2) **В роуминге.**

3. Отменить все

4. Изменить пароль

Ежеминутный сигнал

При включении этой функции в динамике телефона будут раздаваться сигналы таймера во время разговора. Опции:

- **Выключить.**
 - **Один раз.**
 - **Периодически.**
-

Отображать время разговора

При включении этой функции на дисплее будет отображаться время разговора.

Автодозвон

При включении этой функции будет осуществляться авто набор номера 10 раз в том случае, когда:

- Набранный Вами номер не отвечает или Ваш телефон сбрасывает звонок.
- Нажата клавиша соединения на гарнитуре.

Закрытая группа

Данный пункт меню позволяет ограничить круг абонентов, которым можно позвонить с данного телефона.

IP-номер

Данный пункт меню позволяет сохранить данные карт IP-телефонии и использовать их для совершения соответствующих звонков.

Черный список

Данный пункт меню позволяет создать список абонентов, звонки от которых будут блокироваться.

Сеть

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что ваша сеть поддерживает их.

Выбор сети

Вы можете выбрать сеть сами или это будет осуществляться автоматически.

На заметку:

Вы можете поменять сеть лишь в том случае, если у Вас открыт роуминг и соглашение на изменение сети.

Доступны следующие функции:

- **Авто-выбор.** Подключение к другой сети (роуминг) осуществляется автоматически.
- **Ручной режим.** Телефон найдет доступные сети и Вы сами выберите подходящую.

Известные сети

Можно составить список предпочитаемых сетей.

Доступны следующие функции:

1. Список

Укажите сеть из списка и нажмите [Ок]

2. Добавить сеть.

- 1) **МСС/MNC.**
- 2) **Приоритет.** Установка приоритета для вновь вводимой сети.

3. Приоритет

Изменение приоритета сети с помощью правой и левой навигационных клавиш.

GPRS соединение

- **По запросу.** Активизация GPRS соединения только по требованию доступа к данной услуге при передаче/приеме MMS, WAP и т.д.
- **Всегда.** GPRS соединение активно постоянно.

На заметку:

Режим «Всегда» увеличивает энергопотребление

Безопасность

Всего на телефоне доступны 6 типов настроек безопасности. Они необходимы для того, чтобы Вашим телефоном не смогли воспользоваться посторонние люди.

Запрос PIN кода

SIM карты защищены PIN кодом. Для разблокировки достаточно набрать правильный PIN код при включении телефона.

Блокировка телефона

Вы не сможете совершить вызов, не набрав пароль. Пароль по умолчанию 0000.

Автоматическая блокировка клавиатуры

Для исключения случаев нечаянного нажатия клавиш клавиатуры существует автоматическая блокировка. Если необходимо ответить на вызов, то обязательно разблокировать клавиатуру.

Изменение настроек блокировки:

Выберите время, через которое клавиатура будет блокироваться:

- Выключить,
- 5 сек,
- 30 сек,
- 1 мин,
- 5 мин.

Чтобы разблокировать клавиатуру достаточно нажать клавишу меню [**Разблокировать**] и #.

Фиксированный набор

Когда включена функция списка фиксированного набора (СФН), можно звонить только на те номера, которые внесены в этот список. Для того чтобы набрать номер, не входящий в этот список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

Доступны следующие функции:

1. **Просмотр и редактирование.** Можно просмотреть и изменить запись СФН после введения PIN2.
2. **Добавить.** Можно добавить запись СФН запись после введения PIN2.
3. **Удалить.** Можно удалить запись СФН после введения PIN2.
4. **SMS.** Можно отправить SMS на номера, находящиеся в СФН.

Запрет вызова

Когда включена функция запрета вызовов можно звонить только на те номера, которые не внесены в список. Для того чтобы набрать номер, входящий в список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

Изменить пароль

Чтобы ввести новый пароль, необходимо набрать старый пароль, затем ввести новый.

На заметку:

Первоначальный пароль - "0000." Для безопасности необходимо его заменить. Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу поддержки.

Восстановить заводские установки

При необходимости можно восстановить заводские установки телефона.

В этом случае не будут удалены скачанные объекты и записи Телефонной книжки. Для сброса всех установок необходимо ввести пароль телефона.

Заводской пароль: 1122

Мои файлы

В данном разделе можно просматривать и производить различные действия с содержимым памяти телефона и микро-SD карты.

При выборе навигационной клавишей раздела памяти (память телефона или микро-SD карта), в правом верхнем углу дисплея выводится информация о доступном и свободном объеме памяти.

Действия с содержимым выбранной памяти

Доступны 3 опции:

1. Открыть.
2. Создать папку.
3. Удалить все файлы.

Действия над папками

1. Открыть.
2. Создать.
3. Переименовать.
4. Удалить.
5. Сортировать. Сортировка папок по выбранным условиям.

Действия над файлами

С файлами, размещенными в выбранной папке можно производить действия, в зависимости от типа файла.

Доступные опции:

1. Просмотр (Воспроизвести, Установить). Пункт меню зависит от типа файла. Позволяет просматривать файлы изображений и фотографий, воспроизводить видео и аудио файлы, устанавливать Java приложения.
 2. Использовать.
 3. Информация.
 4. Переименовать.
 5. Копировать.
 6. Переместить.
-

7. Удалить.
8. Удалить все.
9. Сортировать.

Использование файлов изображений и фотографий

Файлы изображений и фотографий форматов bmp, jpg, и gif могут быть использованы для:

1. Обои. Выбранный файл будет установлен в качестве обоев.
2. Скринсейвер. Выбранный файл будет использоваться в качестве скринсейвера.
3. Заставка включения. Выбранный файл будет использоваться в качестве заставки при включении.
4. Заставка выключения. Выбранный файл будет использоваться в качестве заставки при выключении.
5. Телефонная книга.
 - 1) В новую запись. Файл изображения будет прикреплен к новой записи.
 - 2) В выбранную запись. Файл изображения будет прикреплен к выбранной записи.
 - 3) В группу. Файл изображения будет прикреплен к группе.
6. MMS. Можно отправить выбранный файл, используя MMS.
7. E-mail. Можно отправить выбранный файл, используя электронную почту.

Использование видео файлов

Видео файлы форматов MPEG4 и 3GP могут быть использованы для:

1. Скринсейвер. Выбранный видео файл будет использоваться в качестве скринсейвера.
2. Заставка включения. Выбранный видео файл будет использоваться в качестве заставки при включении.
3. Заставка выключения. Выбранный видео файл будет использоваться в качестве
4. MMS. Можно отправить выбранный видео файл, используя MMS.
5. E-mail. Можно отправить выбранный видео файл, используя E-mail клиент.
6. Использование аудио файлов

Звуковые файлы форматов mid, wav, mp3 могут быть использованы для:

1. В профили пользователя. Можно установить выбранный файл в качестве мелодии вызова.
2. MMS. Можно отправить выбранный файл, используя MMS.
3. E-mail. Можно отправить выбранный файл, используя E-mail клиент.

Воспроизведение видео файлов

На телефоне можно просматривать не только ролики, сделанные с помощью видеокамеры, но и видео файлы форматов mp4 и 3gp.

Для этого необходимо загрузить видео файлы в память телефона или микро-SD карту.

Для воспроизведения видео файла необходимо выбрать необходимый файл и нажать клавишу меню [**Воспроизведение**].

Для разворота изображения на 90° по часовой стрелке (полноэкранный режим воспроизведения) необходимо нажать клавишу [*].

Во время воспроизведения возможно:

1. Регулировать громкость звука клавишами 2 и 8.
2. Останавливать, ставить на паузу и возобновлять воспроизведение с помощью клавиш меню [Стоп], [Пауза], [Далее].
3. Осуществлять ускоренную перемотку вперед и назад (клавиши Вверх и Вниз навигационной клавиши).
4. Клавишами Вправо и Влево навигационной клавиши включать режимы ускоренного (x2, x4, x8) или замедленного (x^{1/2}) воспроизведения (во время ускоренного или замедленного воспроизведения звуковое сопровождение не воспроизводится).

Профили

Этот раздел предназначен для настройки типа вызова, звука и подсветки в зависимости от условий эксплуатации телефона.

Выберите профиль, который больше подходит для текущего момента, и выберите [**Включить**] для его активации или [**Настроить**] для настройки.

Настраиваемые опции:

Звуки

Можно установить звуки для следующих событий:

1. Входящий вызов

Эта опция позволяет выбирать различные мелодии и звуки для использования в качестве сигнала о входящем вызове. Можно использовать композиции, полученные с помощью MMS сообщений или WAP, загруженные на микро-SD карту или в память через USB кабель, ИК-порт или Bluetooth. Телефон будет воспроизводить выделенную композицию.

2. Будильник

Выберите звук или мелодию, которая будет воспроизводиться при срабатывании будильника. Можно использовать стандартные или загруженные мелодии, а также мелодии, хранящиеся в памяти телефона или на микро-SD карте

3. Включение

Можно выбрать любой из 6 тонов или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при включении телефона.

4. Выключение

Можно выбрать любой из 6 тонов или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при выключении телефона.

5. Звук сообщения

Можно выбрать любой из 10 тонов или тишину, для сигнала о новом сообщении.

6. Звук клавиш

Звук, издаваемый при нажатии клавиш:

- Без звука. При нажатии на клавиши никаких звуков не будет.
- Клик. При нажатии клавиши будет слышен щелчок.
- Тон. При нажатии клавиши будут воспроизводиться тональные звуки.

Громкость

Данный раздел меню предназначен для установки уровня громкости сигналов вызова, клавиш и звуков на включение/выключение.

Тип сигнала

Вы можете изменить тип сигнала следующим образом:

- **Сигнал:** при входящем вызове будет воспроизводиться звуковой сигнал, установленный в меню Звук\Входящий вызов.
- **Виброрежим:** будет работать только вибро-вызов без звука.
- **Мелодия+Вибро:** будут работать одновременно и вибро-вызов и звуковой сигнал.
- **Вибро->Мелодия:** сначала будет включен вибро-вызов, а затем, звуковой сигнал.

Режим сигнала

Можно выбрать способ оповещения о входящем вызове:

- **Один раз.** Звуковой сигнал будет воспроизводиться один раз.
- **Повтор.** Звуковой сигнал будет повторяться.
- **Возрастающий.** Уровень громкости звукового сигнала будет возрастать, начавшись с минимального.

Дополнительные сигналы

Можно включить или выключить звуковую сигнализацию следующих событий:

- Внимание
- Ошибка
- Регистрация в сети
- Соединение

Способ ответа

Этот раздел позволяет выбрать способ ответа на входящий вызов.

Доступны следующие опции:

- **Любая клавиша.** Можно ответить на входящий вызов нажатием на любую клавишу меню кроме красной клавиши завершения разговора.
- **Клавиша вызова.** Ответить на входящий вызов можно только нажатием на клавишу «Вызова». Клавиша меню [**Отклонить**] будет выполнять функцию отказа принять вызов.

Мое меню

Это настраиваемое меню быстрого вызова самых используемых Вами пунктов меню. Нажмите [Изменить] (левая клавиша меню) для редактирования.

Установки По-умолчанию:

1. Новая запись;
2. Поиск;
3. Группы;
4. Свой номер;
5. Память (память телефонной книги);
6. Выбор памяти (выбор памяти хранения данных);
7. Приветствие;
8. Звуки;
9. Громкость;

Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

Установите SIM карту

Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

Телефон заблокирован, введите пароль

Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

Введите PIN-код

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN код.
- Функция запроса о вводе PIN кода может быть отключена. Но сначала, Вам необходимо включить телефон и ввести PIN код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

Введите PUK-код

Если PIN-код введен неправильно 3 раза - Вам необходимо ввести PUK код, для разблокировки PIN-кода

«Нет сети»

Если на экране появилась надпись “Нет сети”, возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например в подземном переходе, в лифте или

метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

Вы ввели номер, но соединения нет

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?
- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

До Вас не могут дозвониться

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
- Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.





Вас не слышат

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники?

Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись “Батарея разряжена”

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (); Количество уровней  отражает мощность сигнала – от хорошего приема () до плохого ()

- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

Номер телефона не набирается, при вызове его из Телефонной книги

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

Эксплуатация аккумуляторной батареи

Телефон питается от аккумуляторной батареи. Оптимально заряжать аккумуляторную батарею после ее полной разрядки.

Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда не заряжаете аккумуляторную батарею. Не оставляйте аккумуляторную батарею на зарядку более чем на неделю. Перезаряд может испортить аккумуляторную батарею.

Экстремальные температуры влияют на зарядку аккумуляторной батареи. Может потребоваться охлаждение либо нагрев для начала зарядки. Если температура аккумуляторной батареи превысит 40°C, она не будет заряжаться.

Используйте аккумуляторную батарею только по назначению.

Не допускайте коротких замыканий контактов аккумуляторной батареи.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею.

Не оставляйте аккумуляторную батарею в слишком холодных или горячих местах. Даже полностью заряженная переохлажденная или перегретая аккумуляторная батарея не позволит телефону правильно функционировать.

Держите аккумуляторную батарею в местах с температурой от 15°C до 25°C.

Словарь

■ Информационные сообщения

Активируйте эту опцию, чтобы получать широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

■ DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

■ Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ [+] перед ним.

■ Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

■ PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен.

■ PIN2-код

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

■ PUK-код (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

■ **Роуминг**

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

■ **SIM-карта**

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

■ **SMS (Сервис коротких сообщений)**

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи

■ **WAP**

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.