



Смартфон RoverPC M1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ	5
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	5
Кардиостимуляторы	5
Слуховые аппараты	6
АВТОМОБИЛИ	6
ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА	6
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ.....	7
РАБОТА СО ВСПЫШКОЙ	7
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	7
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СМАРТФОНЕ.....	8
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	8
Общий вид СМАРТФОНА	8
Вид спереди	8
Вид сзади.....	9
Виды справа и слева.....	10
Вид снизу	10
НАЧАЛО РАБОТЫ	11
УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ	11
УСТАНОВКА БАТАРЕИ	11
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ	11
Рекомендации по использованию аккумуляторной батареи	12
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА.....	12
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ	12
ПОСЫЛКА ВЫЗОВА.....	13
Междунраодные вызовы	13
Набор добавочного номера	13
ПРИЕМ ВЫЗОВА	14
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ.....	14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖК-ДИСПЛЕЯ	14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ "РАБОЧИЙ СТОЛ"	15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХПОЗИЦИОННОЙ КНОПКИ	16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ВЫБОРА.....	16
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ.....	16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ НАЗАД.....	16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ	17
ВВОД ТЕКСТА И ЦИФР	17
Переключение режимов ввода символов.....	17
Режим обычного ввода текста.....	18
Режим ввода цифр	18
Ввод знаков препинания и специальных символов	18
Использование функций специальных кнопок	18
ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О СМАРТФОНЕ	19
БЛОКИРОВКА КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ	19

БЛОКИРОВКА СМАРТФОНА	19
БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ	20
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА СМАРТФОНА.....	20
ДОБАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ В КОНТАКТ	20
НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА.....	21
НАСТРОЙКИ ЗВУКА	21
Использование собственных мелодий.....	21
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ	22
Изменение профиля	22
ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РАБОЧЕГО СТОЛА.....	23
Установка собственного фонового рисунка	23
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	23
НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ВВОДА ТЕКСТА.....	23
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	23
ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ	23
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ.....	23
РАБОТА С ВЫЗОВАМИ	24
ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА	24
ПОСЫЛКА ВЫЗОВА АБОНЕНТУ ИЗ СПИСКА КОНТАКТОВ.....	24
Посылка вызова с рабочего стола	24
Посылка вызова из списка контактов.....	24
Изменение номера по умолчанию для контакта.....	24
Посылка вызова на требуемый номер	25
ПОСЫЛКА ВЫЗОВА ИЗ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ	25
Работа с журналом вызовов	25
Отправление электронной почты из журнала вызовов	25
Создание нового контакта из журнала вызовов.....	25
ПОСЫЛКА ВЫЗОВА НА НОМЕР В СООБЩЕНИИ	26
ПОСЫЛКА ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ.....	26
ССЫЛКИ ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРОВ	26
ПОСЫЛКА ВЫЗОВА НА ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ	27
ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА	27
УСТАНОВКА РЕЖИМА УДЕРЖАНИЯ ВЫЗОВА.....	27
ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА	28
ВКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКА	28
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.....	28
Посылка вызова в режиме конференции	29
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ.....	29
ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ.....	29
КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА	29
СЕАНСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	30
Создание соединения GPRS.....	30
Удаленное соединение.....	30
Создание соединения VPN	31
Создание прокси соединения.....	32
РАБОТА С СООБЩЕНИЯМИ И ОНЛАЙН ЧАТ.....	32
СОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ MMS	32
Добавление фото/видео	32
Добавление аудио	32
Добавление текста	33
Управление слайдами	33
Предварительный просмотр сообщения MMS	33

ОТПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ MMS.....	34
Настройка параметров отправления	34
ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ MMS.....	34
Просмотр объектов в сообщении MMS.....	34
НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	35
ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ	36
Получение сообщений электронной почты в полном объеме	36
Получение вложений электронной почты.....	36
СОСТАВЛЕНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И SMS	37
Добавление звукозаписи в сообщение	38
Редактирование текста шаблона	38
ПРОСМОТР SMS И СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.....	38
Импорт SMS с SIM-карты в память смартфона.....	39
Получение приглашений на встречу	39
Просмотр папок сообщений.....	40
Уведомления о сообщениях	40
ОБЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ MSN MESSENGER.....	40
Вход и выход из MSN Messenger.....	40
Отправление моментальных сообщений	41
Изменение статуса	41
Изменение отображаемого имени	42
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	42
ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ БЫСТРОГО НАБОРА.....	42
СИНХРОНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ	42
Установка программы ActiveSync на компьютер	43
Создание нового партнерства	43
Запуск и остановка синхронизации с ПК	43
Настройки сервера приложения ActiveSync.....	43
Отмена синхронизации различных видов информации с сервером	44
Создание расписания синхронизации с сервером	44
Автоматическая синхронизация с ПК	45
Обмен файлами между смартфоном и ПК	46
Передача информации через ИК-порт	46
Передача встречи через ИК-порт	46
Прием входящих сигналов через ИК-порт.....	47
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ BLUETOOTH	47
Создание партнерства между смартфоном и другим устройством, поддерживающим Bluetooth	47
Получение настроек партнерства от другого устройства, поддерживающего Bluetooth	48
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА В КАЧЕСТВЕ МОДЕМА.....	48
Установка смартфона в качестве модема на ПК	48
Установка модемного соединения	49
Добавление нового подключения.....	49
Отключение модемной связи	49
УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ.....	50
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМИ РЕСУРСАМИ СМАРТФОНА	50
Использование Диспетчера задач	51
Использование Диспетчера памяти	51
УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ	51
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ	51
РАБОТА С КОНТАКТАМИ	51

Создание нового контакта	52
Просмотр контакта	52
РАБОТА С КАЛЕНДАРЕМ	53
Создание новой встречи	53
Просмотр встречи	53
Формат календаря	53
РАБОТА С ЗАДАЧАМИ.....	55
Создание новой задачи	55
Отметка о выполнении/невыполнении задачи.....	55
РАБОТА С ДИКТОФОНОМ.....	55
Создание новой аудиозаписи.....	55
Воспроизведение аудиозаписи	56
РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ	56
ЦЕНТР МУЛЬТИМЕДИА	56
ФОТОСЪЕМКА	56
ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ	58
ВИДЕОСЪЕМКА	58
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО	60
УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ МУЛЬТИМЕДИА.....	60
РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ INTERNET EXPLORER.....	60
Отображение предыдущей веб-страницы.....	61
Отключение от сети интернет	61
РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ WINDOWS MEDIA PLAYER	61
Воспроизведение мультимедиа файлов	62
ИГРЫ	63
ПРИЛОЖЕНИЕ	64
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	64
СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	65
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR)	66

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В этой главе приведены важные сведения о безопасном и эффективном использовании устройства. Прочтите эти сведения, прежде чем пользоваться устройством и соблюдайте все правила и рекомендации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. Полностью сосредоточьтесь на вождении. Прежде чем произвести вызов или ответить, припаркуйте автомобиль. Не кладите устройство на пассажирское сидение, рядом с подушкой безопасности или туда, где оно может упасть при аварии или резкой остановке.

Ознакомьтесь с законами и правилами, касающимися использования мобильных телефонов в местности, в которой вы собираетесь водить автомобиль. Всегда выполняйте эти правила.

Использование наушников при вождении может помешать Вам услышать сирену автомобиля аварийно-спасательных служб или звуковые сигналы других автомобилей. Помните: безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Помните о необходимости соблюдения всех особых правил, действующих в той или иной области, и обязательно выключайте устройство везде, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным. Большинство современных электронных устройств защищены от воздействия радиочастотных сигналов. Однако, некоторые устройства могут быть несовместимы с Вашим смартфоном. При подключении других устройств и аксессуаров ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

Не используйте устройство с поврежденной антенной. Устройство оборудовано встроенной антенной. Не дотрагивайтесь до антенны и не закрывайте ее во время разговора по телефону. Это может снизить прием сигнала.

Зарядное устройство совместимо только с источниками питания, перечисленными на его этикетке. Не подключайте зарядное устройство к сети питания с другими параметрами. Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги. Отсоединяя кабель питания зарядного устройства, держитесь за вилку, а не за шнур. Не перегибайте шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте зарядное устройство, если оно повреждено. Перед чисткой отключайте зарядное устройство от электросети. Для чистки используйте влажную ткань, дайте зарядному устройству полностью высохнуть, прежде чем снова подключать его к электросети. Используйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и зарядные устройства.

Не позволяйте детям играть с устройством.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Работа любого радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между смартфоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. Лицам, пользующимся кардиостимулято-

рами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенное устройство на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- не носите устройство в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенное устройство около уха, более удаленного от кардиостимулятора;
- при появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите устройство.

Слуховые аппараты

Некоторые типы мобильных устройств могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

АВТОМОБИЛИ

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности).

Установка устройства в автомобиле и его техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии на устройство. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая мобильные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке радиотелефонного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование устройства в полете запрещено. Выключите устройство перед посадкой в самолет. Пользование мобильными устройствами на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите устройство и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной атмосферы обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их перекачке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химикатами или взвесями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты авторизованных сервисных центров.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Регулярно создавайте резервные копии всех важных данных, сохраненных в смартфоне.

УТИЛИЗАЦИЯ

Батарейный источник питания и другие компоненты устройства при неправильном использовании, обращении или утилизации могут взорваться. По истечении срока службы аккумуляторной батареи ее эксплуатацию необходимо прекратить, а саму аккумуляторную батарею выбросить.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

При подключении другого устройства ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

РАБОТА СО ВСПЫШКОЙ

При использовании вспышки будьте внимательны, чтобы не ослепить водителя. Это может привести к аварии.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Смартфон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните устройство и все аксессуары в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных и загрязненных помещениях.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства. Для чистки корпуса используйте влажную ткань.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких и низких температур или влаги.
- Не используйте и не храните устройство вблизи от открытого огня.
- При нарушении нормальной работы устройства, аккумуляторной батареи или аксессуаров обратитесь в авторизованный сервисный центр. Прежде чем отдавать устройство в ремонт создайте резервные копии всех важных данных и удалите их из памяти устройства.


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СМАРТФОНЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Смартфон RoverPC M1
- Аккумуляторная батарея Li-Ion 1000 мАч
- Адаптер питания
- Стереонаушники
- Кабель USB
- Компакт-диск с ПО
- Краткое руководство пользователя

ОБЩИЙ ВИД СМАРТФОНА


Вид спереди




Вид сзади



Виды справа и слева




Вид снизу




НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

- Выключите смартфон. Нажмите на защелку крышки отсека батареи и сдвиньте крышку, как показано на рисунке.



- Поднимите батарею за нижний край и извлеките ее из отсека.



- Сориентируйте SIM-карту контактной поверхностью вниз (обычно - позолоченные контакты) и срезом по направлению к верхней части корпуса смартфона. Сдвиньте SIM-карту в держатель до упора.


Примечание

Храните SIM-карты в недоступном для детей месте. При установке и извлечении SIM-карты будьте аккуратны, чтобы не повредить ее.




УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- Соедините металлические контакты аккумуляторной батареи с контактами в верхней части отсека аккумуляторной батареи. Нажмите на батарею, чтобы она встала в отсек.




- Установите крышку отсека батареи и сдвиньте ее на место до щелчка.



ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед первым включением смартфона аккумуляторную батарею следует зарядить.

- Подключите адаптер питания к разъему для подключения адаптера питания, расположенному на нижней панели корпуса смартфона.



2. Подключите вилку сетевого кабеля адаптера питания к сети переменного тока. При зарядке выключенного смартфона индикатор сигнала/зарядки мигает красным. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет.



Индикатор сигнала/зарядки

Рекомендации по использованию аккумуляторной батареи

- При зарядке выключенного смартфона индикатор сигнала/зарядки мигает красным. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет. После зарядки смартфона в течение 15 минут, его можно включить. Индикатор сигнала/зарядки автоматически погаснет; для полного заряда батареи понадобится больше времени. Индикатор заряда батареи на ЖК-дисплее показывает уровень заряда батареи.
- Перед первым использованием смартфона аккумуляторную батарею следует заряжать в течение 24 часов.
- При низком уровне заряда батареи на ЖК-дисплее появляется соответствующее сообщение. Немедленно зарядите батарею.
- При полной разрядке батареи смартфон выключится автоматически.
- Для заряда новой, долго хранившейся или полностью разряженной батареи может понадобиться больше времени. Индикатор заряда может отобразиться только через несколько минут. Если индикатор сигнала/зарядки мигает красным, батарея заряжается.
- Используйте только батарею и адаптер питания из комплекта поставки.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию низких и высоких температур. Нормальная температура эксплуатации аккумуляторной батареи составляет от 15°C до 25°C.
- Аккумуляторную батарею можно заряжать и разряжать много раз, но срок ее службы ограничен. Если продолжительность работы смартфона существенно сократилась, замените батарею.
- Не выбрасывайте аккумуляторную батарею в огонь.
- Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Не пытайтесь разрядить батарею другими способами, кроме описанного выше.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА

При включении смартфона он автоматически начнет поиск сети Вашего провайдера связи для подключения. Если смартфон получает сигнал достаточной мощности, индикатор сигнала/зарядки мигает зеленым; в противном случае индикатор мигает красным. Выключить индикатор можно в меню смартфона, нажав Пуск > Настройка > Другие > Другие > Настройки телефона > Индикатор сервиса > Выкл. с экрана рабочего стола.

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания , чтобы включить или выключить смартфон.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите	Чтобы
1 вверх/вниз	увеличить/уменьшить уровень громкости наушников в режиме ожидания или во время вызова
2 Выбор	сохранить установку

Примечание

Чтобы выключить звук во время звонка вызова, нажмите кнопку вверх/вниз.

ПОСЫЛКА ВЫЗОВА

Существует несколько способов послать вызов. Самый простой способ - это набрать номер в режиме рабочего стола.

Нажмите	Чтобы
1 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести номер телефона. Для удаления последнего введенного символа нажмите кнопку ; для удаления всех введенных символов нажмите и удерживайте кнопку .
2 Вызов	послать вызов на набранный номер
3 Выбор	завершить вызов

Международные вызовы

Для посылки международного вызова в телефонный номер должен быть включен код страны. Код страны отделяется от номера знаком плюс (+). Чтобы добавить международный код страны, нажмите и удерживайте кнопку до появления знака +. Затем введите код страны, опуская начальную цифру 0, и номер телефона. Нажмите **Вызов** чтобы послать вызов.

Набор добавочного номера

Чтобы набрать добавочный номер, он должен быть сохранен в контакте. Чтобы открыть контакты, нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Контакты**.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужный контакт
2 Выбор	открыть контакт
3	выбрать нужный номер телефона
4 Правка	редактировать номер телефона
5 Меню	открыть меню опций
6 Выбор	выбрать Вставить паузу для добавления символа "р", означающего трехсекундную паузу. Вы также можете нажать и удерживать кнопку для выбора режима ввода символов abc, ABC или ABC и нажать кнопку для ввода символа "р".
7 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести добавочный номер для его использования при наборе
8 Готово	сохранить настройку

Чтобы набрать добавочный номер, хранящийся в контакте, нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Контакты**.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужный контакт
2 Выбор	открыть контакт
3	выбрать нужный номер телефона с добавочным номером
4 Вызов	послать вызов на выбранный номер

ПРИЕМ ВЫЗОВА



При приеме вызова смартфон звонит и/или вибрирует и на экране отображается сообщение о входящем вызове.

Нажмите	Чтобы
Вызов	1 или ответить на вызов
Принять	2 завершить разговор

Примечание

Если включена функция **Ответ любой клавишей**, для приема вызова можно воспользоваться любой кнопкой, кроме кнопки завершения вызова .

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖК-ДИСПЛЕЯ

Рабочий стол является стандартным экраном в режиме бездействия.



На экране Рабочего стола отображаются:

- индикаторы статуса, сообщающие информацию о текущем режиме смартфона;
- собственно Рабочий стол, иконки, встречи, другая информация и сообщения;
- в нижней части экрана отображаются команды функциональных клавиш.

Примечание

Внешний вид экрана рабочего стола может немного отличаться в зависимости от выбранной конфигурации. Чтобы изменить настройки экрана рабочего стола, см. главу "Изменение конфигурации рабочего стола". Если включена опция **Фото-контакты**, при получении вызова на экране будет отображаться фотография вызывающего абонента (см. главу "Добавление фотографии в контакт").

Индикаторы статуса отображаются в верхней части экрана рабочего стола. В таблице описаны индикаторы состояния и их значения.

Иконка	Значение	Иконка	Значение
	Новое сообщение Email или SMS		GPRS доступен
	Новое сообщение голосовой почты		GPRS используется
	Новое срочное сообщение		Роуминг
	Активен голосовой набор		Ошибка синхронизации
	Активен сеанс передачи данных		Радио выключено
	Посылка вызова		Звонок выключен
	Удержание вызова		Динамик включен
	Пропущенный вызов		Режим обычного ввода текста, строчные буквы
	Уровень заряда батареи		Режим обычного ввода текста, начинать с заглавной
	Низкий уровень заряда батареи		Режим обычного ввода текста, заглавные буквы
	Батарея заряжается		Режим интеллектуального ввода текста, строчные буквы
	Нет батареи		Режим интеллектуального ввода текста, начинать с заглавной
	Уровень сигнала		Режим интеллектуального ввода текста, заглавные буквы
	Линия 1		Режим ввода цифр
	Линия 2		Виброзвонок включен, звонок выключен
	Новое голосовое сообщение на линии 1		Тихо, динамик выключен
	Новое голосовое сообщение на линии 2		Новое голосовое сообщение на линии 1 и 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ "РАБОЧИЙ СТОЛ"

Кнопка "Рабочий стол" используется для следующего:

- В режиме экрана рабочего стола нажмите и удерживайте кнопку **Рабочий стол** , чтобы открыть **Быстрый список** или однократно нажмите кнопку включения/выключения питания .
- Быстрый список** представляет собой список доступных профилей и команд, таких как выключение смартфона, включение/выключение режима **В самолете**, блокировка кнопок и смартфона.

Примечание

Обратите внимание, что при включенном режиме **В самолете** смартфон не может принимать и посыпать вызовы, включая экстренные вызовы. Чтобы послать или принять вызов, выключите режим **В самолете**. Соблюдайте все правила и инструкции на борту самолета.

- Отображение экрана рабочего стола для посылки вызова.
- Рабочий стол является стартовой точкой для решения многих задач. В режиме экрана рабочего стола можно получить быстрый доступ ко всем приложениям и настройкам. В верхней части рабочего стола отображаются десять последних запущенных приложений. Просто выберите приложение и нажмите кнопку **Выбор** , чтобы открыть его. Вы также можете нажать кнопку **Пуск** и выбрать приложение из основного списка. На рабочем столе также отображается текущее время и дата, Ваша следующая встреча, текущий профиль и количество непрочитанных сообщений в папке **Сообщения**. Чтобы открыть **Календарь** и просмотреть встречи, запланиро-

ванные на день, выберите Вашу следующую встречу и нажмите кнопку **Выбор** . Чтобы прочитать сообщения, выберите статус сообщений, отображающий количество непрочитанных сообщений и нажмите кнопку **Выбор** . Чтобы просмотреть записи телефонной книги, нажмите **Контакты** .

- Рабочий стол отображается автоматически при включении смартфона или после некоторого времени бездействия, но вы можете перейти на рабочий стол в любое время, нажав кнопку **Рабочий стол** .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХПОЗИЦИОННОЙ КНОПКИ

Используйте четырехпозиционную кнопку для навигации в меню, изменения значения настройки и управления в играх. Для перемещения между позициями меню и контактами нажмайте кнопку вверх и вниз. Чтобы изменять значения настроек и редактировать текст, нажмайте кнопку влево и вправо.

В режиме рабочего стола нажмите кнопку  чтобы:

- выбрать иконку приложения в верхней части экрана, затем нажмите **Выбор** , чтобы открыть приложение;
- выбрать позицию в центральной части экрана рабочего стола, например встречу, профиль или информацию о сообщениях, затем нажмите **Выбор** , чтобы получить доступ к соответствующим настройкам выбранной позиции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ВЫБОРА

Кнопка выбора, расположенная в центре четырехпозиционной кнопки навигации, подтверждает выбор позиции. Кнопка выбора выполняет функции, аналогичные клавише Enter на клавиатуре компьютера. Также при помощи этой кнопки можно пометить позицию галочкой или снять галочку.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Две функциональные кнопки - левая  и правая  - расположены под экраном и используются для выполнения команд, отображаемых над ними на экране. Команды меняются в зависимости от используемого приложения.

В режиме рабочего стола:

Нажмите	Чтобы
1 Левая функциональная кнопка 	открыть основной список приложений. В смартфон уже установлены программы. Дополнительные программы Вы можете установить с компакт-диска из комплекта.
2 Правая функциональная кнопка 	получить доступ к следующим функциям: <ul style="list-style-type: none">• Контакты: отображает список контактов;• Голосовая почта: отображает полученные сообщения голосовой почты;• Сообщения: отображает новое(ые) сообщение(я) SMS или Email.

Для быстрой навигации по приложениям и настройкам Вы также можете использовать кнопки цифровой клавиатуры. Нажмите кнопку с цифрой, соответствующей цифре напротив нужной программы или настройки. Например, в основном списке нажмите кнопку  чтобы запустить **Календарь**.

При помощи кнопок цифровой клавиатуры можно также выбирать опции меню. Например, чтобы выбрать **Фильтр** в списке **Контакты**, нажмите кнопку .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ НАЗАД

Кнопка **Назад**  используется для возврата к предыдущему экрану или перемещению курсора назад с удалением одного или нескольких символов в текстовом поле.

Нажмите	Чтобы
1 Назад 	отменить ввод последнего символа в текстовом поле
2 Назад  и удерживайте	отменить ввод нескольких символов в текстовом поле

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ

На многих экранах правая функциональная кнопка выполняет функцию кнопки **Меню**. Нажмите кнопку **Меню**  для отображения списка опций для данного экрана. При выборе опции выполнится команда или откроется другой экран, где Вы сможете выполнять команды.



Нажмите **Меню**  для отображения списка опций меню.

Примечание

Чтобы переместиться на нижнюю позицию меню, нажмите кнопку  вверх.

ВВОД ТЕКСТА И ЦИФР

Символы текста и цифр можно вводить при помощи цифровой клавиатуры. Смартфон поддерживает три режима ввода символов: режим обычного ввода текста, режим интеллектуального ввода текста и режим ввода цифр. Первые два режима используются для ввода текста. При выборе поля, требующего ввода текстовых или цифровых символов смартфон автоматически определяет подходящий режим ввода. Индикатор статуса в строке заголовка отображает текущий режим.

Переключение режимов ввода символов

Нажмите и удерживайте кнопку "звездочка"  до тех пор, пока в верхней части экрана не отобразится требуемый индикатор статуса. Для переключения регистров заглавных и строчных букв однократно нажмите кнопку "звездочка" .

Индикаторы статуса для режимов ввода символов перечислены в таблице:

Индикатор	Режим
abc	Режим обычного ввода текста, строчные буквы
ABC	Режим обычного ввода текста, начинать с заглавной
ABC	Режим обычного ввода текста, заглавные буквы
t9	Режим интеллектуального ввода текста, строчные буквы
T9	Режим интеллектуального ввода текста, начинать с заглавной
T9	Режим интеллектуального ввода текста, заглавные буквы
123	Режим ввода цифр

Примечание

В режимах ввода текстовых символов первая буква в предложении автоматически вводится заглавной.

Режим обычного ввода текста

В режиме обычного ввода текста символ буквы вводится при помощи нажатия кнопки с этим символом. Для ввода первой буквы, нанесенной на кнопку, нажмите эту кнопку один раз. Для ввода второй буквы, нанесенной на кнопку, нажмите эту кнопку дважды. Буква остается подчеркнутой, пока Вы не завершите нажатие кнопки и курсор не перейдет к следующей позиции. Например:

Нажмите	Чтобы
1	ввести букву "ч"
2	ввести слово "май"

При вводе букв, нанесенных на одну кнопку, дождитесь пока исчезнет подчеркивание предыдущей буквы, затем вводите следующую. Паузу между вводом символов, нанесенных на одну кнопку, можно настроить в меню. Для этого нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Спец. возможности**.

Нажмите	Чтобы
1 влево/вправо	установить временной интервал между вводом символов для позиции Таймаут клавиш .
2 Готово	сохранить настройку

Режим ввода цифр

В режиме ввода цифр нажимайте кнопки цифровой клавиатуры для ввода соответствующих цифр. Если в поле можно вводить только цифры (например, поле **Рабочий в Контактах**), то режим ввода цифр установится автоматически при выборе этого поля. Для ввода символа "звездочка" (*) или "решетка" (#) нажмите соответствующую кнопку цифровой клавиатуры. Для выбора и ввода специального символа Вы также можете воспользоваться кнопкой **1**.

Ввод знаков препинания и специальных символов

В режимах ввода текста можно вводить знаки пунктуации или специальные символы двумя способами.

Способ 1

Нажмайтe	Чтобы
1 повторно	выбрать один из следующих друг за другом символов (. ? ! , @ ' - : ; () & ~ ^ 10 ¢)

Способ 2

Нажмите	Чтобы
1 и удерживайте	открыть список выбора символов
2	выбрать требуемый символ
3 Готово	ввести выбранный символ

В режиме ввода цифр для ввода знаков пунктуации и специальных символов используйте второй способ.

Использование функций специальных кнопок

В режимах ввода текста:

Нажмите	Чтобы
	ввести пробел

В режимах ввода текста и цифр:

Нажмите	Чтобы
Выбор	начать новую строку
и удерживайте	переключиться в режим ввода строчных, начальных заглавных, заглавных символов или цифр

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О СМАРТФОНЕ

Чтобы просмотреть информацию об операционной системе смартфона, ее версии, авторских правах и доступном объеме памяти, нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Сведения**.

БЛОКИРОВКА КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Для предотвращения случайного нажатия кнопок цифровой кнопочной панели ее можно заблокировать. Для этого в режиме экрана рабочего стола нажмите и удерживайте кнопку завершения вызова . Надлевой функциональной кнопкой отобразится надпись **Разблок.**. Цифровая кнопочная панель заблокирована.

Чтобы разблокировать цифровую кнопочную панель:

Нажмите	Чтобы
1 РАЗБЛОК.	сделать возможным разблокирование
2 #	разблокировать цифровую кнопочную панель

Примечание

Вы можете по-прежнему принимать вызовы и производить экстренные вызовы, если цифровая кнопочная панель заблокирована.

БЛОКИРОВКА СМАРТФОНА

Блокировка смартфона позволяет запретить доступ к персональным данным. При включении функции блокировки смартфона происходит автоматическая блокировка через заданный интервал бездействия. Прежде чем приступить к работе со смартфоном снова, потребуется ввести код.

Примечание

Вы можете по-прежнему принимать вызовы и производить экстренные вызовы при блокировке смартфона.

Чтобы заблокировать смартфон в режиме экрана рабочего стола:

Нажмите	Чтобы
1 Рабочий стол и удерживайте	открыть Быстрый список
2	выбрать Блок. телефон
3 Выбор	открыть меню блокировки
4 влево/вправо	задать интервал времени бездействия смартфона до его блокировки в строке Блок. телефон через
5 Кнопки цифровой кнопочной панели	ввести пароль для доступа к заблокированному смартфону в строке Пароль
6 Кнопки цифровой кнопочной панели	ввести пароль повторно в строке Подтвердите пароль
7 Готово	сохранить настройку

Смартфон заблокируется автоматически через заданный интервал бездействия.

Примечание

После того, как Вы задали интервал и пароль, заблокировать смартфон можно в **Быстром списке**.

Чтобы разблокировать смартфон в режиме экрана рабочего стола:

Нажмите	Чтобы
1 Разблок. 	сделать возможным разблокирование
2 Кнопки цифровой кнопочной панели	ввести пароль
3 Разблок. 	разблокировать смартфон
Чтобы отключить функцию блокировки, нажмите Пуск  > Настройка > Другие > Другие > Безопасность.	
Нажмите	Чтобы
1 Выбор 	чтобы выбрать Запретить блокировку телефона
2 Кнопки цифровой кно- почной панели	ввести пароль
3 Готово 	отключить функцию блокировки смартфона

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ

Блокировка SIM-карты позволяет запретить посылку вызовов, но Вы сможете по-прежнему включать смартфон и производить экстренные вызовы. При включении смартфона Вам понадобится ввести пароль PIN1. Если Вы забыли пароль PIN1, Вам понадобится ввести индивидуальный код разблокирования PUK, который приведен в описании Вашей SIM-карты или может предоставляться провайдером связи.

Чтобы заблокировать SIM-карту, нажмите Пуск  > Настройка > Другие > Другие > Безопасность > Вкл. блок. SIM-карты.

Нажмите	Чтобы
1 Кнопки цифровой кно- почной панели	ввести пароль PIN1
2 Готово 	заблокировать SIM-карту
Чтобы разблокировать SIM-карту, нажмите Пуск  > Настройка > Другие > Другие > Безопасность > Выкл. блок. SIM-карты.	
Нажмите	Чтобы
1 Кнопки цифровой кно- почной панели	ввести пароль PIN1
2 Готово 	разблокировать SIM-карту

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА СМАРТФОНА

Вы можете настроить смартфон для наиболее удобной работы с ним. Например, Вы можете установить собственные мелодии для звонка, уведомлений и напоминаний. Вы также можете установить функции **Переадресация вызова** и **Ожидание вызова**, а также загрузить в смартфон собственные изображения и установить свой фон рабочего стола.

ДОБАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ В КОНТАКТ

Вы можете добавить в контакт фотографию, хранящуюся в памяти смартфона для отображения этой фотографии вместе с именем и номером контакта при приеме вызова. Нажмите Пуск  > Другие > Другие > Фото-контакты.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужный контакт
2 Связать	открыть фотоальбом
3	выбрать нужную фотографию
4 Связать	добавить фотографию в контакт. Чтобы удалить фотографию из контакта, нажмите Снять .

НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

Нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Телефон**, чтобы настроить код звонящего, переадресацию вызова и ожидание вызова.



Опция	Описание
Запрет вызовов	Блокировка входящих и/или исходящих вызовов.
Переадресация вызова	Переадресация одного или всех вызовов на другой телефонный номер.
Параметры вызова	Изменение телефонных номеров голосовой почты и центра SMS, прием вызова любой кнопкой, расширенные функции звонка.
Ожидание вызова	Включение/выключение ожидания вызова.
Код звонящего	Отображение кода звонящего для всех абонентов / для абонентов из списка контактов / ни для кого.
Каналы	Конфигурация СВ-сообщений.
Фиксированный набор	Ограничение посылаемых вызовов одним или несколькими номерами.
Сети	Идентификация текущей сети и изменение выбора сети с Автоматически на Вручную .

НАСТРОЙКИ ЗВУКА

Меню **Звуки** используется для выбора мелодии для звонка, уведомлений и напоминаний. Нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Звуки**.

Использование собственных мелодий

1. Скопируйте файл формата .mp3, .wav или .mid (MIDI type 0), расположенный в памяти компьютера.
2. Подключите смартфон к компьютеру при помощи кабеля USB или ИК-соединения.
3. Запустите на компьютере приложение ActiveSync®, щелкните **Explore**, дважды щелкните по **My Smartphone**, дважды щелкните по **Storage**, дважды щелкните по **Application Data**, дважды щелкните по **Sounds** и вставьте скопированный звуковой файл в папку Sounds.

Примечание


Если папки Sounds не существует, создайте ее.

4. На рабочем столе смартфона нажмите Пуск  > Настройка > Звуки.
5. В поле Сигнал вызова нажмите кнопку  вправо/влево, чтобы выбрать мелодию, скопированную Вами в папку Sounds.
6. Нажмите кнопку Готово , чтобы сохранить настройку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Профили используются для того, чтобы настроить способы оповещения о событиях, таких как входящие вызовы, приближающаяся встреча или новое сообщение.

Профили можно использовать для быстрого изменения типа оповещений в зависимости от ситуации. Например, можно использовать профиль для встреч, отключающий звонок, но озвучивающий напоминания календаря. По умолчанию установлен профиль **Обычный**. Название профиля отображается на рабочем столе.



Нажмите Пуск  > Настройка > Профили.

Примечание

При подключении к смартфону гарнитуры автоматически устанавливается профиль **Гарнитура**.

Изменение профиля

Нажмите Пуск  > Настройка > Профили.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужный профиль
2 Меню 	открыть меню настроек
3 Выбор 	выбрать пункт Правка
4 	выбрать настройку, которую необходимо изменить
5 Готово 	сохранить настройку

Описание некоторых профилей приведено ниже.

Профиль	Описание
Гарнитура	Этот профиль можно включить только при подключении к смартфону гарнитуры. Профиль нельзя выбрать на рабочем столе.
Автомобиль	Этот профиль включается автоматически при подключении смартфона к специальному комплекту для автомобиля. Профиль нельзя выбрать на рабочем столе. Профиль нельзя установить, если смартфон не подключен к автомобильному комплекту.

<p>Громкая связь</p>	<p>В процессе разговора можно включить динамик смартфона. Динамик можно выключить вручную в процессе разговора или он выключится автоматически по завершении вызова. Профиль нельзя выбрать на рабочем столе.</p>
-----------------------------	---



ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РАБОЧЕГО СТОЛА

Пользуйтесь меню **Домашний экран**, чтобы изменить конфигурацию рабочего стола: формат экрана, цветовую схему, фоновый рисунок и временной интервал для отключения экрана. Нажмите Пуск > **Настройка** > **Домашний экран**.

Установка собственного фонового рисунка

- Скопируйте файл формата .gif, .jpg или .bmp, расположенный в памяти компьютера. Используйте изображения с разрешением 176 x 220.
- Подключите смартфон к компьютеру при помощи кабеля USB или ИК-соединения.
- Запустите на компьютере приложение ActiveSync®, щелкните **Explore**, дважды щелкните по **My Smartphone**, дважды щелкните по **Storage**, дважды щелкните по **Application Data**, дважды щелкните по **Home** и вставьте скопированный файл изображения в папку Home.

Примечание

Если папки Home не существует, создайте ее.

- На рабочем столе смартфона нажмите Пуск > **Настройка** > **Домашний экран**.
- В поле **Фоновое изображение** нажмите кнопку вправо/влево, чтобы выбрать изображение, скопированное Вами в папку Home.
- Нажмите кнопку **Готово** , чтобы сохранить настройку.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В меню **Региональные параметры** можно изменить язык, формат даты и времени, формат денежных единиц. Нажмите Пуск > **Настройка** > **Другие** > **Региональные параметры**.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ВВОДА ТЕКСТА

В меню **Спец. возможности** можно настроить параметры ввода текста: размер шрифта, интервалы подтверждения, громкость оповещающего сигнала и режим ввода текста по умолчанию для поиска контакта. Нажмите Пуск > **Настройка** > **Спец. возможности**.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

В меню **Дата и время** можно выбрать часовой пояс и установить дату, время и будильник. Нажмите Пуск > **Настройка** > **Другие** > **Дата и время**.

ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ

В меню **О владельце** можно ввести Ваши персональные данные, например, имя, номер телефона и адрес электронной почты. Нажмите Пуск > **Настройка** > **Другие** > **О владельце**.

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ


В меню **Управление питанием** можно настроить время подсветки и отображения и проверить уровень заряда батареи. Нажмите Пуск > **Настройка** > **Другие** > **Управление питанием**.

РАБОТА С ВЫЗОВАМИ

ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА

Чтобы повторить набор номера на рабочем столе:

Нажмите




Чтобы

послать вызов на последний набранный номер

ПОСЫЛКА ВЫЗОВА АБОНЕНТУ ИЗ СПИСКА КОНТАКТОВ

При вводе имени контакта смартфон начинает поиск имени и номера в списках **Контакты**, **Журнал вызовов**, **Фиксированный набор** и на SIM-карте.



Номер соответствует контакту

Иванов, Петр Раб

Номер соответствует позиции

Иванов, Петр

в папке **Журнал вызовов**

Посылка вызова с рабочего стола

Нажмите

Чтобы

1 кнопки цифровой
кнопочной панели ввести имя контакта



выбрать имя из списка контактов



послать вызов

Посылка вызова из списка контактов

Вызовы можно быстро посыпать на номера, хранящиеся в папке **Контакты**. Если контакт содержит несколько телефонных номеров, например, рабочий, домашний, мобильный, по умолчанию выбирается рабочий номер. Нажмите Пуск > **Контакты**.

Нажмите

Чтобы

1 выбрать имя из списка контактов



послать вызов

Примечание

Если в Вашей телефонной книге много контактов, для быстрого поиска нужного контакта введите несколько первых букв имени.

Изменение номера по умолчанию для контакта

Нажмите Пуск > **Контакты**.

Нажмите

Чтобы

1 выбрать имя из списка контактов

Нажмите	Чтобы
2 влево/вправо	установить другой номер по умолчанию (например, при изменении сл на м номер, набираемый по умолчанию, изменяется с служебного на мобильный)

Посылка вызова на требуемый номер

Нажмите Пуск > Контакты.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужный контакт
2 Выбор	открыть контакт
3	выбрать номер, на который требуется послать вызов
4	послать вызов

ПОСЫЛКА ВЫЗОВА ИЗ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ

В папке **Журнал вызовов** хранится журнал последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов. Чтобы послать вызов из журнала, выберите имя или номер.

Нажмите Пуск > **Журнал вызовов**.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужный номер
2	послать вызов

Работа с журналом вызовов

В папке **Журнал вызовов** хранится журнал последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов. Каждая запись в журнале вызовов содержит время начала разговора, его длительность, дату, номер абонента и его имя (если оно сохранено в списке контактов). Старые записи автоматически удаляются при поступлении новых.

Нажмите Пуск > **Журнал вызовов**.

Примечание

Чтобы отфильтровать **Непринятые вызовы**, **Входящие вызовы** и **Исходящие вызовы**, нажмите кнопку Меню и выберите **Фильтр**.

Отправление электронной почты из журнала вызовов

Нажмите Пуск > **Журнал вызовов**.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужную запись
2 Меню	открыть меню опций
3	выбрать пункт Почта Outlook
4 Выбор	отредактировать и отправить сообщение электронной почты выбранному абоненту

Создание нового контакта из журнала вызовов

Нажмите Пуск > **Журнал вызовов**.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужную запись

Нажмите	Чтобы
2 Меню 	открыть меню опций
3 	перейти на позицию Сохранить в Контакты
4 Выбор 	выбрать Сохранить в Контактах (убедитесь, что подсвечиваеться <Новый>)
5 Выбор 	ввести информацию о контакте

ПОСЫЛКА ВЫЗОВА НА НОМЕР В СООБЩЕНИИ

Вы можете послать вызов на номер, который подчеркнут в сообщении как гиперссылка. После того, как Вы открыли сообщение:

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать номер, отображаемый как гиперссылка
2 Выбор 	послать вызов

ПОСЫЛКА ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Звонить на номера служб экстренной помощи можно в любых обстоятельствах, даже если кнопочная панель, SIM-карта или смартфон заблокированы.

Официальные номера служб экстренной помощи могут отличаться в зависимости от местности (для большинства стран 112). Уточните номер службы экстренной помощи у провайдера связи.

Примечание

Когда включен режим **В самолете**, Вы не можете посылать или принимать вызовы, включая экстренные. Чтобы посыпать и принимать вызовы, выключите режим **В самолете**.

На рабочем столе:

Нажмите	Чтобы
1 кнопки цифровой кнопочной панели	набрать номер экстренной службы
2 	послать вызов

ССЫЛКИ ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРОВ

Смартфон позволяет создавать ссылки для быстрого и удобного набора наиболее часто используемых номеров. Чтобы послать быстрый вызов, нажмите и удерживайте одну или несколько кнопок на рабочем столе. Выберите позиции списка быстрого набора от 2 до 99. Номер 1 часто зарезервирован под номер голосовой почты.

Примечание

Данная настройка доступна только для телефонных номеров, хранящихся в папке **Контакты**. Чтобы создать ссылку для быстрого набора, нажмите **Пуск**  > **Контакты**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужный контакт
2 Выбор 	открыть контакт
3 	выбрать требуемый телефонный номер
4 Меню 	открыть меню опций
5 Выбор 	выбрать пункт Добавить быстрый набор

Нажмите	Чтобы
6 влево/вправо	ввести номер от 2 до 99 для быстрого набора в поле Назнач. клавиатуры
7 Готово	сохранить настройку

Примечание

Вы также можете присвоить номера быстрого набора Web-адресам и адресам электронной почты, которые хранятся в папке **Контакты**.

Чтобы послать быстрый вызов на рабочем столе, нажмите и удерживайте кнопку с номером, присвоенным для контакта. Если номер состоит из двух цифр, нажмите первую, затем нажмите и удерживайте вторую цифру.

ПОСЫЛКА ВЫЗОВА НА ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ

Голосовая почта - это услуга ответов на вызовы, позволяющая оставить голосовое сообщение недоступному в данный момент абоненту. Чтобы послать вызов на голосовую почту с рабочего стола, нажмите и удерживайте кнопку **1 ∞** .

Примечание

Услуга голосовой почты предоставляется провайдером связи. За условиями предоставления этой услуги обращайтесь к провайдеру связи.

ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА

Если во время разговора поступает новый входящий вызов, Вы можете ответить на него. Для этого:

Нажмите	Чтобы
	включить режим удержания первого вызова и ответить на второй
Принять или	Переключайтесь между вызовами кнопкой . Чтобы выключить режим удержания после завершения второго вызова, нажмите Меню > Освободить .

Примечание

Ожидание вызова является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

Чтобы завершить первый вызов перед ответом на второй:

Нажмите	Чтобы
1	завершить первый вызов
2 Принять или	ответить на второй вызов

Чтобы отклонить вызов, поступивший при разговоре:

Нажмите	Чтобы
Отклонить	отклонить второй вызов и продолжить разговор

УСТАНОВКА РЕЖИМА УДЕРЖАНИЯ ВЫЗОВА

В процессе разговора Вы можете включить и выключить режим удержания вызова.

Нажмите	Чтобы
1 Меню	открыть меню опций
2	выбрать пункт Удержание

Нажмите	Чтобы
3 Выбор ○	включить режим удержания активного вызова Примечание Выберите Освободить , чтобы продолжить разговор.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Вы можете отключить микрофон во время вызова. Вызывающий абонент не будет слышать Вас, но Вы будете слышать вызывающего абонента.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 	выбрать пункт Выключить микрофон
3 Выбор ○	выключить микрофон для текущего вызова Примечание Выберите Включить микрофон , чтобы снова включить микрофон.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКА

Во время разговора можно включить динамик смартфона для разговора по громкоговорящей связи.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 	выбрать пункт Громкая связь
3 Выбор ○	включить громкоговорящую связь Примечание Выберите Выкл. громкую связь , чтобы выключить громкоговорящую связь.

Примечание

Во время входящего или исходящего вызова Вы можете включать и выключать громкоговорящую связь, удерживая кнопку .

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Смартфон позволяет организовать конференцию с участием нескольких абонентов.

Примечание

Конференц-связь является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

На рабочем столе:

Нажмите	Чтобы
1 кнопки цифровой клавиатуры	ввести номер телефона для первого вызова
2 	послать вызов на введенный номер
3 кнопки цифровой клавиатуры	ввести номер телефона для второго вызова
4 	послать вызов на введенный номер Примечание Для первого вызова автоматически установится режим удержания.
5 Меню 	открыть меню опций

Нажмите	Чтобы
6	выбрать пункт Конференция
7 Выбор	начать конференцию

Посылка вызова в режиме конференции

Вы можете поговорить с одним из участников конференции отдельно и включить режим удержания для остальных участников конференции.

В режиме конференции:

Нажмите	Чтобы
1 Меню	открыть меню опций
2	Перейти на позицию Личная
3 Выбор	выбрать режим частного разговора
	послать вызов на введенный номер
4	Примечание Для первого вызова автоматически установится режим удержания.
5	выбрать требуемый номер телефона
6 Выбор	сделать активным вызов

Примечание

Для завершения активного вызова в режиме конференции нажмите кнопку .

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ

Вы можете переадресовать все или выбранные вызовы на другой номер. Нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Телефон** > **Переадресация вызова**.

Примечание

Переадресация вызовов является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ

Вы можете заблокировать входящие и/или исходящие вызовы. Нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Телефон** > **Запрет вызовов**.


Примечание

Запрет вызовов является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА

В папке **Таймеры вызовов** содержится информация о продолжительности последнего вызова, общем количестве входящих и исходящих вызовов, типах вызовов (**Входящие**, **Исходящие**, **Вызовы роуминга** и **Вызовы данных**), а также счетчик времени всех вызовов. Пользуйтесь этой информацией, чтобы выбрать тарифный план или оценить затраты за месяц.

Нажмите **Пуск** > **Журнал вызовов** > **Меню** > **Просмотр таймеров**.



СЕАНСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Примечание

Передача данных является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

Используйте настройки **Передача данных**, чтобы настроить GPRS, удаленное подключение, VPN, подключения прокси для подключения к сети Интернет или к корпоративной сети. Сеансы передачи данных позволяют загружать электронную почту, просматривать интернет-страницы, общаться в чате при помощи приложения **MSN Messenger** или осуществлять беспроводную синхронизацию с сервером.

Время подключения к сети - это время, прошедшее с момента подключения к сети провайдера услуг, до момента завершения сеанса передачи данных при помощи нажатия кнопки . В это время включается сигнал занято и звонок. Узнайте информацию о тарификации у провайдера связи.

Примечание

Смартфон уже настроен для просмотра интернет-страниц и чата. Для настройки электронной почты и беспроводной синхронизации с сервером обратитесь к специалисту по информационным технологиям.

Сеанс передачи данных	Описание
Интернет соединение	подключение к провайдеру Интернет-услуг
Рабочее соединение	подключение к рабочей сети
WAP соединение	использование настроек соединения WAP
Безопасное WAP соединение	использование настроек безопасного соединения WAP
WAP прокси	использование настроек WAP прокси
Сеть MMS	использование настроек подключения MMS
Безопасный WAP прокси	использование настроек безопасного WAP прокси

Создание соединения GPRS

Соединение GPRS использует точку доступа, предоставляемую провайдером услуги, для подключения к Интернету, сети MMS, безопасной сети WAP или корпоративной сети.

На рабочем столе нажмите **Пуск**  > **Настройка** > **Другие** > **Передача данных** > **Меню**  > **Изменение соединений** > **Соединения GPRS** > **Меню**  > **Добавить**.

Заполните все поля соответствующей информацией.

Опция	Описание
Описание	введите название соединения
Соединяет с	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать сетевое подключение
Точка доступа	введите точку доступа
Имя пользователя	введите Ваше имя пользователя
Пароль	введите пароль
Первичный DNS	введите основной DNS-сервер
Вторичный DNS	введите дополнительный DNS-сервер
IP-адрес	введите IP-адрес

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Готово** .

Удаленное соединение

Для подключения к сети Интернет или корпоративной сети напрямую, Вам необходимо настроить удаленное подключение.

Удаленное подключение к сети Интернет

На рабочем столе нажмите **Пуск**  > **Настройка** > **Другие** > **Передача данных** > **Меню**  > **Изменение соединений** > **Удаленные соединения** > **Меню**  > **Добавить**.

Заполните все поля соответствующей информацией.

Опция	Описание
Описание	введите название соединения
Соединяет с	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать Интернет
Номер телефона	введите номер телефона
Имя пользователя	введите Ваше имя пользователя
Пароль	введите пароль
Домен	введите имя домена

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Готово** .

Удаленное подключение к корпоративной сети

На рабочем столе нажмите **Пуск**  > **Настройка** > **Другие** > **Передача данных** > **Меню**  > **Изменение соединений** > **Удаленные соединения** > **Меню**  > **Добавить**.

Заполните все поля соответствующей информацией.

Опция	Описание
Описание	введите название соединения
Соединяет с	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать Рабочий
Номер телефона	введите номер телефона
Имя пользователя	введите Ваше имя пользователя
Пароль	введите пароль
Домен	введите имя домена

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Готово** .

Создание соединения VPN

VPN-соединение использует существующее интернет-соединение для подключения к корпоративной сети.

На рабочем столе нажмите **Пуск**  > **Настройка** > **Другие** > **Передача данных** > **Меню**  > **Изменение соединений** > **Соединения с VPN** > **Меню**  > **Добавить**.

Заполните все поля соответствующей информацией.

Опция	Описание
Описание	введите название соединения
Тип VPN	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать тип VPN
Сервер	введите имя Вашего сервера
Соединяет из	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать Интернет
Соединяет с	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать Рабочий
Имя пользователя	введите Ваше имя пользователя
Пароль	введите пароль
Домен	введите имя домена
Идентификация IPSec	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать тип аутентификации
Общий ключ IPSec	при выборе пункта Общий ключ в поле Идентификация IPSec введите соответствующую информацию в данное поле

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Готово** .

Создание прокси соединения

VPN-соединение использует существующее соединение Вашей корпоративной сети для подключения к сети Интернет.

На рабочем столе нажмите Пуск  > Настройка > Другие > Передача данных > Меню  > Изменение соединений > Соединения прокси > Меню  > Добавить.

Заполните все поля соответствующей информацией.

Опция	Описание
Описание	введите название соединения
Соединяет из	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать Рабочий
Соединяет с	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать Интернет
Прокси (имя:порт)	введите имя прокси-сервера и порт
Тип	нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать тип прокси-сервера Для использования MSN Messenger выберите Socks4.
Имя пользователя	введите Ваше имя пользователя
Пароль	введите пароль

После заполнения всех полей нажмите кнопку Готово .

РАБОТА С СООБЩЕНИЯМИ И ОНЛАЙН ЧАТ

СОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ MMS

Примечание

Передача MMS является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

Сообщение MMS создается путем соединения одной или нескольких страниц MMS. Каждая страница состоит из различных фото или видео слайдов, аудио (недоступно при использовании видео) и текста.

Нажмите Пуск  > Сообщения > MMS > Создать .

Добавление фото/видео

В каждый слайд MMS можно добавить изображение или видеоклип.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать пункт Картинка/видео...
2 Выбор <input checked="" type="radio"/>	открыть Мобильный альбом
3 	выбрать фотографию или видеоклип
4 Выбор 	добавить фотографию или видеоклип

Добавление аудио

В каждый слайд MMS, кроме слайда с видео, можно добавить аудиозапись.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 	перейти на позицию Вставить
3 Выбор <input checked="" type="radio"/>	открыть вложенное меню Вставить

Нажмите	Чтобы
4	выбрать пункт Звук
5 Выбор	открыть Мобильный альбом
6	выбрать аудиозапись
7 Выбор	добавить аудиозапись в новое поле Вложение:

Добавление текста

В каждый слайд MMS можно добавить новый текст или текст из шаблона. Для добавления нового текста, подсветите поле **Заготовку**, для добавления текста из шаблона, следуйте нижеописанной процедуре.

Нажмите	Чтобы
1 Меню	открыть меню опций
2	перейти на позицию Вставить
3 Выбор	открыть вложенное меню Вставить
4	выбрать пункт Заготовку
5 Выбор	открыть Вставить заготовку
6	выбрать нужную фразу
	добавить фразу
	Примечание
7 Вставить	Если Вам необходимо отредактировать вставленную фразу, переместите курсор в нужное место и воспользуйтесь кнопками цифровой клавиатуры.

Управление слайдами

Вы можете добавлять, удалять или переходить на дополнительные слайды в сообщении MMS. В любом поле или слайде:

Нажмите	Чтобы
1 Меню	открыть меню опций
2	перейти на позицию Слайды
3 Выбор	открыть вложенное меню Слайды

Предварительный просмотр сообщения MMS

Перед отправлением сообщение можно просмотреть.

В любом поле или слайде:

Нажмите	Чтобы
1 Меню	открыть меню опций
2	перейти на позицию Просмотр
3 Выбор	просмотреть сообщение MMS

ОТПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ MMS

Примечание

Передача MMS является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

Нажмите	Чтобы
кнопки цифровой кнопочной панели	ввести телефонный номер/адрес электронной почты в поле Кому
или	или
1 Меню  > Добавить получателя	выбрать получателя из списка контактов Примечание Вы можете добавить несколько получателей через знак "точка с запятой" (;)
2  вниз	перейти в поле Тема
3 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести тему сообщения
4 Отправить 	отправить сообщение

Настройка параметров отправления

Чтобы настроить параметры отправления сообщений в любом поле или слайде:

Нажмите	Чтобы
1 Меню  >	открыть меню опций
2 	выбрать Параметры
3 	выбрать Параметры сообщения
4 	выбрать Параметры отправки
5 Выбор 	настроить параметры отправления сообщений MMS

ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ MMS

Просмотреть сообщения MMS можно в разных папках сообщений. Нажмите **Пуск**  **> Сообщения > MMS > Меню**  **> Папки**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужную папку
2 Выбор 	открыть папку
3 	выбрать нужное сообщение MMS
4 Выбор 	открыть сообщение для просмотра Примечание Нажмите кнопку  вверх/вниз, чтобы перемещаться по слайдам сообщения.

Просмотр объектов в сообщении MMS

Вы можете просмотреть объекты, вставленные в сообщение MMS.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужную папку

Нажмите	Чтобы
2 Выбор	открыть папку
3	выбрать нужное сообщение MMS
4 Выбор	открыть сообщение для просмотра
5	выбрать нужный объект
6 Выбор	открыть и просмотреть объект

НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Примечание

Электронная почта является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

Перед отправлением и получением сообщений электронной почты необходимо произвести настройки электронной почты. Вы можете отправлять сообщения электронной почты путем синхронизации или прямого подключения к серверу электронной почты через Интернет или корпоративную сеть.

Нажмите **Пуск** > **Сообщения** > **Почта Outlook** > **Меню** > **Параметры** > **Настройка службы** > **Меню** > **Создать**. Заполните все поля соответствующей информацией.

Чтобы продолжить нажмите **Далее** , чтобы закончить настройку, нажмите **Готово** .

Опция	Описание
Ваше имя	Введите Ваше имя.
Автонастройка	Установите галочку для запроса настроек электронной почты из сети Интернет или снимите галочку, чтобы продолжить настройку самостоятельно.
Имя пользователя	Введите имя пользователя.
Пароль	Введите Ваш пароль.
Домен (если нужно)	Введите имя домена при необходимости.
Сохранить пароль	Установите галочку, чтобы не вводить пароль каждый раз при отправлении/приеме сообщений электронной почты.
Тип сервера	Выберите POP3 или IMAP4 .
Название службы	Введите учетное имя.
Сеть	Выберите Интернет .
Сервер вход. почты	Введите сервер входящей почты.
Требуется соединение SSL	При необходимости установите галочку.
Сервер исх. почты	Введите сервер исходящей почты.
Проверка подлинности на сервере исходящей почты	При необходимости установите галочку.
Загружать	Нажмите кнопку влево/вправо для выбора сообщения, которое Вы хотите получить.
Автоматически проверять почту	Нажмите кнопку влево/вправо для выбора опции.

ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Для получения сообщений электронной почты воспользуйтесь синхронизацией **Входящие** или подключением к серверу электронной почты. Затем все сообщения электронной почты можно просмотреть в **Сообщения > Почта Outlook**. По умолчанию при синхронизации **Входящих** или подключении к серверу электронной почты в смартфон загружаются только первые 5 КБ каждого нового сообщения. При использовании сервера IMAP4 или POP3 по умолчанию загружается только 1 КБ каждого нового сообщения. Маленькие вложения загружаются, а сообщения остаются на сервере электронной почты или в памяти компьютера. За более подробной информацией о синхронизации **Входящие** обратитесь к главе "Синхронизация информации между устройствами".

Нажмите **Пуск**  **> Сообщения > Почта Outlook > Меню**  **> Доставить почту.**

Получение сообщений электронной почты в полном объеме

Вы можете получать сообщения электронной почты целиком, а не только первые 5 КБ. Сообщения будут загружены целиком при следующей синхронизации **Входящих** или следующем подключении к серверу электронной почты. Также при удалении сообщения электронной почты из памяти смартфона сообщение также удалится с сервера электронной почты при следующем подключении.

Нажмите **Пуск**  **> Сообщения > Почта Outlook.**

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужное сообщение электронной почты
2 Меню 	открыть меню опций
3 	выбрать пункт Пометить к загрузке
4 Выбор 	получить сообщения электронной почты в полном объеме при следующей синхронизации

Получение вложений электронной почты

Вы можете загружать вложения электронной почты в память смартфона. Вложения отображаются как список гиперссылок внизу сообщения электронной почты. Текст гиперссылки содержит имя файла и размер вложения. В сообщениях POP3 размер файла не указывается. Иконка вложения может отображаться в трех состояниях: **Не загружено** , **Загружено**  **Выбрано для загрузки** .

Нажмите **Пуск**  **> Сообщения > Почта Outlook.**

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужное сообщение электронной почты, содержащее вложение(я)
2 Выбор 	открыть сообщение
3 	выбрать гиперссылку вложения
4 Выбор 	загрузить вложение
	просмотреть загруженное вложение
Примечание	
5 Выбор 	Вы можете просмотреть только вложения с поддерживающими смартфоном типами файлов: .txt, .JPEG, .asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmv, .wmx, .wvx, .mp3. Чтобы просматривать файлы других форматов, необходимо установить в смартфон соответствующие приложения.

СОСТАВЛЕНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И SMS

Существует несколько способов редактирования и отправления сообщений электронной почты и SMS при помощи смартфона. Проще всего работать с папками **Сообщения** или **Контакты**.

Для редактирования и отправления сообщений электронной почты и SMS из папки **Сообщения**:

Нажмите Пуск  > Сообщения > SMS-сообщения/Почта Outlook > Создать .

Нажмите	Чтобы
1  кнопки цифровой кнопочной панели или Меню  > Вставить контакт	ввести номер телефона или адрес электронной почты получателя в поле Кому или выбрать получателя из списка контактов Примечание Чтобы отправить сообщение нескольким получателям, введите знак (;) между получателями в поле Кому или Копия (только для Outlook). Введите тему сообщения электронной почты в поле Тема .
2  вниз	перейти в поле ввода текста сообщения
3 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести текст сообщения
4 Отправить 	отправить сообщение
Для редактирования и отправления сообщений электронной почты и SMS из папки Контакты :	
Нажмите Пуск  > Контакты.	
1 	выбрать нужный контакт
2 Выбор 	открыть контакт
3 	перейти на нужный адрес электронной почты или номер телефона (SMS)
4 Выбор 	выбрать нужный адрес электронной почты или номер телефона (SMS) Примечание При выборе номера телефона переходите сразу к шагам 9-10.
5 	перейти на SMS-сообщения или Почта Outlook
6 Выбор 	выбрать SMS-сообщения или Почта Outlook
7 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести тему сообщения в поле Тема Примечание Чтобы вставить текст из шаблона, нажмите Меню  > Вставить текст.
8  вниз	перейти в поле ввода текста сообщения
9 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести текст сообщения Чтобы вставить текст из шаблона, нажмите Меню  > Вставить текст.
10 Отправить 	отправить сообщение Примечание Перед отправлением сообщения Вы можете потребовать отчет о доставке: нажмите Меню  > Параметры сообщения > отметьте галочкой Запросить уведомление о доставке > нажмите Готово  .

Добавление звукозаписи в сообщение

Вы можете добавить в сообщение электронной почты звукозапись с диктофона. В сообщение можно добавить только одну звукозапись. Новая звукозапись заменяет предыдущую. В поле ввода текста сообщения:

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 	выбрать пункт Вставить запись
3 Запись 	начать запись
4 Готово 	добавить звукозапись в новое поле Вложено

Редактирование текста шаблона

Вы можете создавать шаблоны слов или фраз, часто используемых в сообщениях.

Нажмите **Пуск**  > **Сообщения** > **MMS/SMS/Эл. почта Outlook** > **Меню**  > **Параметры** > **Правка заготовок сообщения**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать шаблон для редактирования
2 кнопки цифровой кнопочной панели	отредактировать текст
3 Готово 	сохранить текст

ПРОСМОТР SMS И СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

SMS и сообщения электронной почты, которые Вы получаете, хранятся в папке **Сообщения**. SMS не синхронизируются, Вы не можете отправлять или получать вложения в сообщениях этого типа. По умолчанию последнее полученное сообщение отображается вверху списка **Входящие**. Вы можете настроить параметры сообщений для управления отправлением, получением и просмотром сообщений.



Нажмите **Пуск**  > **Сообщения** > **SMS-сообщения/Почта Outlook**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужное сообщение
2 Выбор 	открыть сообщение

Примечание

Если Вы хотите создать карточку контакта для отправителя выбранного сообщения, нажмите **Меню**  > **Сохранить в Контактах**. В таблице ниже описаны опции меню в папке **Сообщения**.

Опция	Описание
Удалить	Удаление выбранного сообщения.
Ответить	Ответ на открытое или выбранное сообщение.
Ответить всем	Ответ отправителю и всем получателям открытого или выбранного сообщения.
Переслать	Пересылка выбранного сообщения.
Сохранить в Контактах	Создание карточки контакта для отправителя выбранного сообщения.
Папки	Отобразить папки сообщений.
Службы/Папки	Выбор между MMS , SMS-сообщения и Почта Outlook .
Переместить	Перемещение выбранного сообщения в другую папку.
Пометить как прочит.	Изменение статуса выбранных непрочитанных сообщений на прочитанные.
Пометить как непрочит.	Изменение статуса выбранных прочитанных сообщений на непрочитанные.
Пометить к загрузке	Загрузка сообщений электронной почты в полном объеме при следующей синхронизации.
Параметры	Отображение списка параметров сообщений: <ul style="list-style-type: none"> • Показ: изменение информации о сообщении, отображаемой на экране и сортировка сообщений; • Отправка: включение в ответ первоначального сообщения, сохранение копии отправленного сообщения, использование кодировки Юникод для SMS, уведомление об отправке сообщения; • Правка заготовок: редактировать текст шаблонов, которые могут быть добавлены в сообщение; • Подписи: создание и редактирование подписи для ее добавления в сообщения; • Настройка службы: настройка отправления и приема MMS и сообщений электронной почты, за информацией о подключении обратитесь к провайдеру связи; • Импорт с SIM-карты: импорт SMS с SIM-карты в Сообщения > SMS. Сообщения не удаляются с SIM-карты после импортирования.
Доставить почту	Подключение к серверу электронной почты или синхронизация для получения и отправления сообщений электронной почты.

Импорт SMS с SIM-карты в память смартфона

Экспортировать SMS из памяти смартфона на SIM-карту невозможно. Сообщения не удаляются с SIM-карты после импортирования.

Нажмите Пуск  > **Сообщения > SMS-сообщения > Меню**  > **Параметры > Импорт с SIM-карты**.

Получение приглашений на встречу

Когда Вы принимаете приглашение на встречу в папке **Сообщения**, встреча появляется в папке **Календарь** и при следующей синхронизации **Календаря** будет отправлен ответ организатору встречи. За более подробной информацией о синхронизации **Календаря** обратитесь к главе "Синхронизация информации между устройствами".

Нажмите Пуск  > **Сообщения > SMS-сообщения/Почта Outlook**.

Нажмите	Чтобы
1 	подсветить приглашение на встречу

Нажмите	Чтобы
2 Выбор	выбрать приглашение на встречу
3 Принять	принять приглашение на встречу

Просмотр папок сообщений

Смартфон сохраняет сообщения в разные папки. Если Ваша учетная запись электронной почты поддерживает отображение папок, Вы можете просматривать структуру папок, созданных на сервере электронной почты. Сообщения электронной почты, которые Вы загружаете с сервера, будут автоматически помещаться в соответствующую папку в памяти смартфона.

Нажмите Пуск > Сообщения > SMS/Эл. почта Outlook > Меню > Папки.

Папка	Описание
Удаленные	Удаленные сообщения хранятся в этой папке пока Вы не очистите ее.
Черновики	В этой папке хранятся черновики создаваемых сообщений.
Входящие	Здесь по умолчанию хранятся все входящие сообщения.
Исходящие	Отправленные сообщения хранятся до синхронизации или подключения к серверу электронной почты. SMS отправляются сразу через сеть GSM/GPRS и через несколько секунд появляются в папке Отправленные .
Отправленные	Здесь хранятся копии отправленных сообщений.

Уведомления о сообщениях

При появлении нового сообщения смартфон издает звуковой сигнал. Количество неоткрытых сообщений отображается на рабочем столе в зависимости от настроек рабочего стола. Значок закрытого конверта отображается в верхней части экрана и означает новое сообщение электронной почты или SMS. Чтобы прочитать сообщение, нажмите Пуск > Сообщения > SMS-сообщения/Почта Outlook. Для голосовых сообщений отображается иконка . Чтобы прослушать голосовое сообщение, нажмите Голосовая почта или нажмите и удерживайте кнопку на рабочем столе, чтобы набрать Ваш номер голосовой почты.

Чтобы изменить звуковые уведомления о получении сообщений, на рабочем столе нажмите Пуск > Настройка > Звуки.

ОБЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ MSN MESSENGER

Вы можете воспользоваться приложением MSN Messenger для отправления так называемых "моментальных" сообщений. Приложение работает одинаково на компьютере и смартфоне. MSN Messenger позволяет:

- отправлять и получать моментальные сообщения;
- просматривать статус контактов из списка и изменять собственный статус;
- создавать чаты;
- устанавливать запрет для других контактов на просмотр Вашего статуса или отправление Вам сообщений.

Чтобы использовать MSN Messenger Вам понадобится создать учетную запись Microsoft.net™, если у Вас ее еще нет. Для этого посетите интернет-страницу <http://www.passport.net>.

Вход и выход из MSN Messenger

Нажмите Пуск > MSN Messenger.

Нажмите	Чтобы
1 Вход	открыть экран ввода параметров для входа
2 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести регистрационное имя (например, name_123@hotmail.com или example@passport.com) и пароль
3 Вход	войти в MSN Messenger
4 Меню	открыть меню опций

Нажмите	Чтобы
---------	-------

5 	выбрать пункт Выход
6 Выбор 	выйти из приложения MSN Messenger

Если Вы не выйдите из приложения вышеописанным способом, сеанс передачи данных будет продолжаться, что приведет к дополнительным расходам. Сессия завершится только в следующих случаях:

- выход из приложения **MSN Messenger**;
- ответ на входящий телефонный звонок;
- посылка телефонного вызова;
- выключение смартфона или нахождение вне зоны действия сети.

Отправление моментальных сообщений

После входа в **MSN Messenger**:

Нажмите	Чтобы
1 	подсветить контакт, которому Вы хотите отправить сообщение
2 Вход 	выбрать контакт
3 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести сообщение
4 Вход 	отправить сообщение

Опции меню при редактировании моментальных сообщений описаны в таблице:

Опция	Описание
Шаблон	Добавление текста из шаблона.
Пригласить	Добавление контакта в чат.
Чаты	Просмотр информации об участниках чата или переключение между чатами.

Опции меню в списке контактов описаны в таблице:

Опция	Описание
Добавить контакт	Создание нового контакта.
Удалить контакт	Удаление выбранного контакта.
Блокировать/Разблокировать	Запрет/разрешение выбранному контакту видеть Ваш статус и отправлять Вам сообщения.

Изменение статуса

Прежде чем изменять Ваш текущий статус, Вам понадобится войти в **MSN Messenger**. Затем в списке контактов:

Нажмите	Чтобы
1 	подсветить Ваше имя
2 Выбор 	выбрать Ваше имя
3 	подсветить требуемый статус
4 Выбор 	выбрать статус

Изменение отображаемого имени

Войдите в MSN Messenger.

Нажмите	Чтобы
1 Параметры	открыть меню опций
2 Выбор	выбрать Паспорт
3 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести имя для отображения другим участникам чата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ БЫСТРОГО НАБОРА

Функцию быстрого набора можно использовать для быстрого запуска приложений. Находясь на рабочем столе, можно запускать приложения нажатием одной или двух кнопок. Выберите удобное число между 2 и 99 для быстрого запуска приложения. Единицей обычно запускается голосовая почта.

Чтобы назначить номер быстрого запуска для приложения, нажмите **Пуск**

Нажмите	Чтобы
1	выбрать нужное приложение
2 Меню	открыть меню опций
3 Выбор	выбрать Доб. быстрый набор
4 влево/вправо	выбрать номер быстрого набора в поле Назнач. клавиатуры
5 Готово	сохранить настройки

Чтобы быстро открыть приложение, находясь на рабочем столе, нажмите и удерживайте кнопку с номером, назначенным для этого приложения. Если номер состоит из двух цифр, нажмите первую, затем нажмите и удерживайте вторую цифру.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ

Вы можете использовать приложение Microsoft® **ActiveSync** или Microsoft Exchange Server для синхронизации информации на смартфоне и ПК. Приложение **ActiveSync** сравнивает информацию Вашего смартфона с информацией ПК или сервера и обновляет ее. Для синхронизации смартфона с сервером Вам потребуется помочь специалиста по информационным технологиям.

Приложение ActiveSync поможет Вам:

- Наблюдать последние изменения в Вашем почтовом ящике Outlook.
- Синхронизировать **Входящие**, **Календарь** и **Контакты** с сервером. Вы будете обеспечены последней информацией, даже если Ваш персональный компьютер выключен.
- Копировать файлы с ПК на смартфон и наоборот.
- Синхронизировать информацию автоматически с помощью расписания синхронизации.
- Выбрать, какая информация должна быть синхронизирована и за какой период времени. Так, например, программа позволяет синхронизировать все встречи за выбранное число дней или недель.

С помощью программы **ActiveSync** Вы можете синхронизировать информацию прямо с Microsoft Exchange Server, если на Вашем компьютере установлен **Microsoft Mobile Information Server** версии 2003 или выше. В справке о программе **ActiveSync** на компьютере Вы можете узнать о других возможностях программы.

Установка программы ActiveSync на компьютер


Приложение ActiveSync уже установлено на смартфоне. Установить ActiveSync (версии 3.7.1 и выше) на персональный компьютер (далее ПК) можно с компакт-диска из комплекта поставки или загрузить программу с сайта Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Создание нового партнерства

После установки программы **Мастер нового партнерства (New Partnership Wizard)** поможет Вам установить связь между смартфоном и ПК (или сервером), и Вы сможете синхронизировать информацию и менять настройки синхронизации. Первая синхронизация начнется автоматически по завершении работы мастера.

Примечание

Если на Вашем ПК установлено программное обеспечение для сетевой защиты (Firewall), то при создании нового партнерства могут возникнуть проблемы. Чтобы предотвратить их, выберите **Синхронизировать с Microsoft Mobile Information Server или этим ПК в Мастере нового партнерства** (только в том случае, если на Вашем ПК установлен Microsoft Mobile Information Server версии 2003 и выше и Вы знаете имя сервера).



Запуск и остановка синхронизации с ПК

Перед синхронизацией установите соединение между смартфоном и ПК с помощью USB-кабеля или ИК-порта .

Нажмите Пуск > ActiveSync.

Нажмите	Чтобы
1 Синхронизация	начать синхронизацию
2 Стоп	прекратить синхронизацию

С помощью ИК-порта Вы можете быстро установить соединение между смартфоном и ПК или любым другим мобильным устройством. Это очень удобно, особенно при соединении нескольких устройств, так как нет необходимости использовать адAPTERы и кабели. В справке о программе ActiveSync на ПК содержится информация о синхронизации устройств с использованием ИК-порта.

Для использования этой функции убедитесь, что у внешнего устройства есть ИК-порт. Расположите ИК-порты смартфона и ПК (или другого мобильного устройства) друг напротив друга.

Каждый раз, когда происходит сбой при синхронизации информации, приложение ActiveSync выводит на дисплей смартфона сообщение об ошибке. Нажмите **Выбор** , чтобы получить более подробную информацию об ошибке.

Настройки сервера приложения ActiveSync

Перед синхронизацией смартфона с сервером Вам нужно будет узнать у провайдера или системного администратора такие настройки соединения, как Ваше имя пользователя, пароль и имя сервера Microsoft Mobile Information Server. Эти настройки могут уже быть заданы на смартфоне.

Нажмите Пуск > ActiveSync.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 Выбор 	открыть Параметры
3 	выбрать Настройка сервера
4 Выбор 	открыть Настройка сервера
5 	выбрать Соединение
6 Выбор 	открыть Соединение

Введите необходимую информацию:

Опция	Описание
Имя пользователя	Введите Ваше имя пользователя Microsoft Exchange.
Пароль	Введите Ваш пароль Microsoft Exchange.
Домен	Введите домен Microsoft Exchange (если требуется).
Запомнить	Нажмите Влево/Вправо, чтобы Включить/Отключить сохранение пароля. При сохранении, Вам не придется вводить его при каждом соединении.
Имя сервера	Введите имя Вашего сервера Microsoft Mobile Information Server.

Нажмите **Готово**  для сохранения настроек.

Отмена синхронизации различных видов информации с сервером

Вы можете отключить синхронизацию различных видов информации с сервером. В справке о программе ActiveSync на ПК Вы можете узнать о других возможностях программы.

Нажмите **Пуск**  > **ActiveSync**.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 Выбор 	открыть Параметры
3 	выбрать Настройка сервера
4 Выбор 	открыть Настройка сервера
5 	выбрать вид информации, который Вы не хотите синхронизировать с сервером (Календарь, Контакты или Входящие)
6 Выбор 	открыть настройки синхронизации вида информации
7  влево/вправо	отключить синхронизацию
8 Готово 	сохранить настройки

Создание расписания синхронизации с сервером

Вы можете создать расписание синхронизации с сервером, и информация будет автоматически синхронизироваться в заданное время.

Чтобы создать расписание синхронизации между смартфоном и сервером, нажмите **Пуск**  > **ActiveSync**.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 Выбор 	открыть Параметры
3 	выбрать Настройка сервера
4 Выбор 	открыть Настройка сервера
5 	выбрать Соединение
6 Выбор 	открыть Соединение
7 Меню 	открыть меню опций
8 Выбор 	открыть Правила
9 	влево/вправо выбрать интервал синхронизации с сервером
10 Готово 	сохранить настройки

Чтобы создать расписание синхронизации смартфона с сервером, когда смартфон не подключен к ПК (беспроводная синхронизация), нажмите **Пуск**  > **ActiveSync**.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 Выбор 	открыть Параметры
3 Выбор 	открыть Мобильное расписание
4 	влево/вправо выбрать промежуток времени
5 Готово 	сохранить настройки

Автоматическая синхронизация с ПК

Настраивая приложение ActiveSync, Вы можете установить функцию синхронизации смартфона с ПК при каждом включении ПК. Для этого нажмите **Пуск**  > **ActiveSync**.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 Выбор 	открыть Параметры
3 	выбрать Настройка ПК
4 Выбор 	открыть Настройка ПК

Введите необходимую информацию:

Опция	Описание
Соединяться с	Нажмите  влево/вправо, чтобы выбрать верное имя ПК.
Синхронизация с ПК по расписанию	Нажмите  влево/вправо, если Вы хотите, чтобы синхронизировать смартфон и ПК по расписанию.

Синхр. с этим ПК при ручной синхронизации	Нажмите  влево/вправо, если Вы хотите запускать синхронизацию вручную.
--	--

Нажмите **Готово**  для сохранения настроек.

Обмен файлами между смартфоном и ПК

С помощью приложения ActiveSync Вы можете выполнять обмен файлами между смартфоном и ПК.

- 1 Установите соединение между смартфоном и ПК.
- 2 Откройте программу ActiveSync на ПК и нажмите **Explore**, чтобы открыть окно **Mobile Device** смартфона.
- 3 В окне **Mobile Device** откройте **My Smartphone**. Найдите файл, который Вы хотите скопировать на ПК.

или

Найдите файл, который Вы хотите скопировать на смартфон.

- 4 Чтобы скопировать файл на ПК, нажмите правую кнопку мыши на нем и выберите **Copy**. Нажмите правую кнопку мыши на папке ПК и выберите **Paste**.

или

Чтобы скопировать файл на смартфон, нажмите правую кнопку мыши на нем и выберите **Copy**.


Нажмите правую кнопку мыши на папке смартфона и выберите **Paste**.

Передача информации через ИК-порт

С помощью ИК-порта Вы можете отправлять и получать встречи и контактную информацию, а также синхронизировать смартфон с ПК и мобильными устройствами, оснащенными ИК-портом.

Передача контактной информации через ИК-порт

Нажмите **Пуск**  > **Контакты**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать контакт (сохраненный в памяти смартфона) для передачи
2 Меню 	открыть меню опций
3 	выбрать Передать контакт
4 Выбор 	открыть Передать контакт
5 	подсветить название устройства, оснащенного ИК-портом и обнаруженного смартфоном
6 Выбор 	выбрать устройство
	передать контакт через ИК-порт
7 Передать 	Примечание Для передачи контакта необходимо расположить ИК-порты устройств друг напротив друга на небольшом расстоянии (не более 50 см).

На дисплее смартфона отобразится имя устройства, которому отправляется контактная информация и состояние отправления (ожидание, готово, ошибка).

Передача встречи через ИК-порт

Нажмите **Пуск**  > **Календарь**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать встречу для передачи

2	Выбор	открыть встречу
3	Меню	открыть меню опций
4		выбрать Передать встречу
5	Выбор	открыть Передать встречу
6		подсветить название устройства, оснащенного ИК-портом и обнаруженного смартфоном
7	Выбор	выбрать устройство
8	Передать	передать контакт через ИК-порт Примечание Для передачи контакта необходимо расположить ИК-порты устройств друг напротив друга на небольшом расстоянии (не более 50 см).

На дисплее смартфона отобразится имя устройства, которому отправляется контактная информация и состояние отправления (ожидание, готово, ошибка).

Прием входящих сигналов через ИК-порт

Нажмите Пуск > Настройка > Передача.

Нажмите	Чтобы
1	влево/вправо включить Принимать передачи
2	принять входящие сигналы через ИК-порт Примечание Необходимо расположить ИК-порты устройств друг напротив друга на небольшом расстоянии (не более 50 см).

Смартфон может принимать любые файлы через ИК-порт, но некоторые из них Вы можете просмотреть только на ПК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ BLUETOOTH

Примечание

Для использования этой функции убедитесь, что внешнее устройство поддерживает соединение Bluetooth.

С помощью функции Bluetooth Вы можете быстро установить соединение между смартфоном и другим устройством, оснащенным данной функцией. Это очень удобно, особенно при соединении нескольких устройств, так как нет необходимости использовать адаптеры и кабели.

Создание партнерства между смартфоном и другим устройством, поддерживающим Bluetooth

Нажмите Пуск > Настройка > Bluetooth > Меню > Связанные устройства > Меню > Создать.

Нажмите	Чтобы
1	подсветить название устройства с включенной функцией Bluetooth, с которым Вы хотите установить соединение
2 Выбор	выбрать устройство
3 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести PIN-код смартфона, чтобы создать партнерство
4 клавиши клавиатуры	ввести такой же PIN-код на внешнем устройстве
5 Готово	сохранить настройки

Если Вы устанавливаете соединение с гарнитурой, поддерживающей Bluetooth, то на дисплее смартфона появится сообщение об установке. Вы можете подтвердить установку нажатием клавиши **Да** . Во время разговора Вы можете переключать звук с динамика смартфона на гарнитуру через меню и с гарнитуры на динамик смартфона нажатием кнопки на гарнитуре.

Примечание

Вы можете прервать поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, если нужное Вам устройство уже обнаружено, нажатием клавиши **Добавить** .

Получение настроек партнерства от другого устройства, поддерживающего Bluetooth

Нажмите Пуск > Настройка > Bluetooth.

1 В окне **Bluetooth** нажатием влево/вправо выберите **Включено** и нажмите **Готово** . Функция Bluetooth включится и сделает смартфон обнаруживаемым в течение трех минут.

2 На устройстве, поддерживающем Bluetooth, выберите свой смартфон и установите с ним соединение.

3 Введите один и тот же PIN-код на устройстве, поддерживающем Bluetooth, и смартфоне, чтобы создать партнерство.

Партнерство создано. Ваш смартфон теперь может быть использован в качестве модема. При подключении к сопряженному устройству смартфон автоматически становится модемом, соединенным посредством Bluetooth.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА В КАЧЕСТВЕ МОДЕМА

Примечание

Данная услуга предоставляется провайдером связи. За условиями предоставления этой услуги обращайтесь к провайдеру связи.

С помощью функции modemной связи Вы сможете использовать смартфон как внешний модем для другого мобильного устройства или ПК. При этом установить соединение между устройствами можно как через USB, так и через ИК-порт.

При установке соединения между смартфоном и ПК через USB-кабель Windows 2000 и выше поможет вам установить новое оборудование. Указания мастера соединения могут отличаться в разных версиях Windows. Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к справочному разделу Windows.

Установка смартфона в качестве модема на ПК

Скопируйте с компакт-диска с ПО USB-драйвер (smartfon.inf) на диск C:\ и установите его, щелкнув по нему правой кнопкой и выбрав пункт "Установить". Далее следуйте нижеследующим указаниям для установки драйвера USB-модема.

1 Нажмите Пуск > Другие > Другие > Аксессуары > Модемная связь.

Нажмите	Чтобы
1 влево/вправо	выбрать соединение через USB в поле Соединение . Если Вы хотите установить связь через ИК-порт, то выберите IrCOMM
2 Меню	открыть меню опций
3	подсветить пункт Включить
4 Выбор	выбрать пункт Включить

Модемая связь активирована. Теперь Вы можете установить соединение между смартфоном и ПК с помощью USB-кабеля или через ИК-порт.

Внимание!

Только при выполнении пункта 1 Ваш ПК сможет опознать смартфон как модемное устройство, в противном случае начнется синхронизация. Большшим приоритетом в смартфоне обладает при-

ложение ActiveSync, поэтому если модемное соединение не будет установлено в течение 30 секунд, оно становится неактивным и начинается синхронизация между смартфоном и ПК. В связи с этим могут возникнуть проблемы при настройке соединения. Возможно Вам придется повторить действия, описанные в пункте 1 несколько раз.

2 После соединения смартфона и ПК с помощью USB-кабеля или ИК-порта **Мастер установки нового оборудования** запустится автоматически. Если этого не произошло, запустите его через **Панель управления**. Далее следуйте указаниям Мастера.

Примечание

При установке данного соединения ПК определит устройство как modem, но смартфон не будет правильно работать в качестве модема до тех пор, пока Вы не установите драйвер.

3 Выберите пункт **Автоматическая установка** (рекомендуется) и нажмите **Далее**. По завершении установки нажмите **Готово**.

4 На компьютере выполните **Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств**. В списке modemов появилось устройство **Smartphone 2002 Wireless USB Modem** или **Modem over IR link** (зависит от того, каким образом Вы устанавливали соединение между ПК и смартфоном). Если такого устройства в списке нет, попробуйте повторить действия, описанные в пункте 1. Возможно, в время настройки функция modemной связи отключилась и началась синхронизация.

Модемы типа 56К способны работать на скорости 56 Кбит/сек. В зависимости от условий соединения, скорость может меняться.

Установка модемного соединения

1 На компьютере выполните **Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Модемы > Smartphone 2002 Wireless USB Modem** (или **Modem over IR link**).

2 В появившемся окне настроек выберите закладку **Диагностика** и нажмите **Опросить modem**. Это нужно для обмена информацией между ПК и модемом. Если ошибок при опросе не произошло, то модем установлен правильно.

3 Выберите закладку **Дополнительные параметры связи** и в поле **Дополнительные команды инициализации** введите настройки GPRS, предварительно узнав их у Вашего провайдера связи.

4 Нажмите **OK**.

Добавление нового подключения

1 На компьютере откройте **Панель управления** и выберите **Сетевые подключения**.

2 Выберите **Создание нового подключения** и нажмите **Далее**.

3 Выберите **Подключить к Интернету** и нажмите **Далее**.

4 В окне **Каким образом подключить к Интернету** выберите **Установить подключение вручную** и нажмите **Далее**.

5 Выберите соединение **Через обычный modem** и нажмите **Далее**.

6 Введите название соединения (например, **RoverPC M1 GPRS**) и нажмите **Далее**.

7 Введите номер телефона, который Вы узнали у провайдера связи и нажмите **Далее**.

8 Введите **Имя пользователя** и **Пароль** и нажмите **Далее**.

Чтобы осуществить соединение с сетью Интернет:

1. Откройте созданное соединение.


2. Нажмите **Вызов**. Во время набора на экране отображается окно статуса подключения.

Отключение модемной связи

Отключите модемное соединение, если Вы им больше не пользуетесь. Это нужно для того чтобы предотвратить проблемы, связанные с конфликтом между данной связью и приложением ActiveSync. Для этого нажмите **Пуск**  > **Другие** > **Другие** > **Аксессуары** > **Модемная связь** > **Меню**  > **Выключить**.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Для управления файлами и папками на смартфоне воспользуйтесь приложением **Проводник**. **Проводник** работает в двух режимах: **Структура** и **Список**.



Нажмите Пуск > Другие > Другие > Проводник.

Опция	Описание
Структура	Отображает структуру файлов в памяти смартфона. С помощью этого режима удобно управлять папками. (Выполняет те же функции, что и Проводник на ПК)
Список	Отображает содержимое папки. С помощью этого режима удобно управлять файлами.

Проводник выполняет следующие функции:

- Удаляет, перемещает, копирует и вставляет папки и файлы, создает ярлыки.
- Сортирует списки файлов по **И имени**, **Размеру**, **Типу**, **Дате последнего изменения**; **По возрастанию** и **По убыванию**.
- Осуществляет поиск файлов по имени или по части имени.
- Отправляет выбранные файлы посредством электронной почты, ИК-порта, MMS и Bluetooth и получает их через ИК-порт и Bluetooth.
- Отображает свойства файлов и папок.
- Выводит на дисплей смартфона подтверждение об удалении или перемещении файлов.
- Обновляет папки и файлы на смартфоне.

По умолчанию **Проводник** открывается в режиме **Список**. Чтобы переключить его в режим **Структура** нажмите **Структура** . Если в режиме **Структура** Вы откроете папку, содержащую только файлы, то **Проводник** переключится в режим **Список**. Если же в ней содержатся другие папки, то нажмите **Выбор** , чтобы **Развернуть/Свернуть** ветку дерева. Для того чтобы выполнить большинство возможных операций с файлом или папкой, нужно выделить их и выбрать нужную команду, нажав **Меню** .

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМИ РЕСУРСАМИ СМАРТФОНА

Менеджер ресурсов позволяет просматривать и обновлять информацию о состоянии аккумулятора смартфона и памяти. Этим состоянием можно управлять с помощью **Диспетчера задач** и **Диспетчера памяти**.

Опция	Описание
Диспетчер задач	Отображает все запущенные приложения. Вы можете закрыть любое запущенное приложение и обновить список.
Диспетчер памяти	Отображает список всех адресов электронной почты, SMS, MMS звукозаписей, быстрых наборов и вызовов, хранящихся в памяти смартфона. Вы можете легко удалить любые из этих файлов и обновить состояние памяти смартфона.

Использование Диспетчера задач

Нажмите Пуск > Другие > Другие > Менеджер ресурсов > Меню > Диспетчер задач.

Чтобы выйти из Диспетчера задач нажмите Выход.

Опция	Описание
Завершить	Закрывает выбранное приложение.
Завершить все	Закрывает все запущенные приложения.
Завершить не выделен	Закрывает все запущенные приложения, кроме выбранного.
Обновить	Обновляет список запущенных приложений.

Использование Диспетчера памяти

Нажмите Пуск > Другие > Другие > Менеджер ресурсов > Меню > Диспетчер памяти.

Чтобы выйти из Диспетчера памяти нажмите Выход.

Опция	Описание
Удалить входящие	Удаляет все SMS, MMS, сообщения электронной почты из выбранной папки.
Очистить журнал	Удаляет списки вызовов.
Удалить быстр. набор	Удаляет все сохраненные быстрые наборы.
Удалить голос. заметки	Удаляет все звукозаписи.
Стереть все	Удаляет все входящие, вызовы, быстрые наборы и звукозаписи.
Обновить	Обновляет состояние памяти смартфона.

УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Функция Удаление программ позволяет Вам удалить все приложения смартфона, кроме тех, которые были установлены при покупке устройства, такие как Контакты, Календарь, Internet Explorer. Если Вы случайно удалили какую-либо программу на смартфоне, то вы можете установить ее еще раз с компакт диска с ПО.

Нажмите Пуск > Настройка > Другие > Удаление программ.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

РАБОТА С КОНТАКТАМИ

Нажмите Пуск > Контакты.

Меню Контакты содержит телефонную книгу. Здесь Вы можете сохранять телефонные номера, адреса и персональные данные. Для каждого контакта создается отдельная карточка.

Добавление телефонного номера в список контактов упрощает процедуру посылки вызова и сообщений. Контакты можно синхронизировать с компьютером, чтобы обновлять информацию о контактах.

Список контактов отображает все карточки по именам в алфавитном порядке с пометкой о способе общения по умолчанию, например Раб - рабочий номер телефона, Д - домашний номер телефона.

Примечание

Если карточка контакта содержит рабочий номер телефона, смартфон автоматически установит его номером для вызова по умолчанию. Карточки контакта с иконкой хранятся на SIM-карте. В таблице ниже приведены сокращения, которые могут отображаться в списке контактов, и их значение.


Сокращение	Описание
сл	служебный телефон
сл2	второй служебный телефон
д	домашний телефон
д2	второй домашний телефон
м	мобильный телефон
пдж	пейджер
авт	телефон в автомобиле
слф	служебный факс
дфк	домашний факс
пом	телефон помощника
рад	радиотелефон
эп	адрес электронной почты
эп2	второй адрес электронной почты
эп3	третий адрес электронной почты
sms	адрес SMS (телефонный номер SMS)
веб	веб-страница

Создание нового контакта

При создании новой карточки контакта Вы можете сразу синхронизировать **Контакты** с компьютером или сервером.

Нажмите	Чтобы
1 Создать 	открыть пустую карточку контакта
2 кнопки цифровой кнопочной панели	заполнить поля карточки соответствующей информацией
3 Готово 	сохранить карточку контакта

Просмотр контакта



номер с черной точкой означает номер по умолчанию

•сл — служебный номер
м — мобильный номер
эп — адрес электронной почты
sms — номер для отправления SMS

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужную карточку контакта
2 Выбор 	открыть карточку контакта

В таблице ниже перечислены опции меню и их функции:

Опция	Описание
Добавить быстрый набор*	Создание ярлыка для выбранного номера, адреса или веб-ссылки с присвоением одной или двух цифр для быстрого набора.
Послать SMS	Составление и отправление SMS для выбранного контакта. Примечание Выбрав адрес электронной почты, Вы можете отправить сообщение по электронной почте.
Сохранить на SIM/ Сохранить в контакты	Скопировать выбранный контакт, сохраненный в памяти смартфона, на SIM-карту или наоборот.
По умолчанию	Установить выбранный номер, адрес электронной почты или номер для SMS по умолчанию для общения с контактом.
Передать контакт	Передать выбранный контакт на другое мобильное устройство или компьютер через ИК-порт.
Удалить	Удалить выбранный контакт из списка контактов.
Правка	Изменить информацию в карточке выбранного контакта.

* Используйте эту функцию только для тех контактов, которые хранятся в памяти смартфона.

РАБОТА С КАЛЕНДАРЕМ

Календарь – это приложение для создания и планирования встреч по дням, неделям и месяцам.

Создание новой встречи

При создании новой встречи Вы можете сразу синхронизировать **Календарь** с компьютером или сервером.

Нажмите Пуск  > Календарь.

Нажмите	Чтобы
1 Меню 	открыть меню опций
2 Выбор 	выбрать пункт Создать
3 кнопки цифровой кнопочной панели	отредактировать встречу Примечание В поле Напоминание выберите интервал времени до встречи для напоминания.
4 Готово 	сохранить встречу

Просмотр встречи

Нажмите Пуск  > Календарь.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужную встречу
2 Выбор 	отобразить встречу

Формат календаря

Вы можете просматривать встречи в трех разных форматах календаря: **Расписание**, **На неделю** и **На месяц**.

По умолчанию информация в календаре представлена в формате **Расписание**. В этом формате отображаются встречи и собрания, запланированные на день. Встречи отображаются в хронологическом порядке согласно времени начала.

Чтобы отобразить встречи на текущий день, нажмите Пуск  > Календарь.

- | | |
|--|---|
| Нажмите | Чтобы |
| 1 Меню  | открыть меню опций (если используется формат На неделю или На месяц) |
| 2  | выбрать пункт Расписание |
| 3 Выбор  | отобразить календарь встреч на текущий день |
| 4  | выбрать встречу |
| 5 Выбор  | отобразить встречу |

Чтобы отобразить встречи на определенный день, нажмите **Пуск**  > **Календарь**.

- | | |
|---|--|
| Нажмите | Чтобы |
| 1 Меню  | открыть меню опций |
| 2  | выбрать пункт Перейти к дате |
| 3 Выбор  | отобразить поле для ввода требуемой даты |
| 4 кнопки цифровой
кнопочной панели | ввести дату |
| 5 Готово  | отобразить встречи на эту дату |

Формат **На неделю** позволит Вам планировать встречи на пять рабочих дней недели. Этот формат позволит Вам быстро просмотреть свободное и занятое время и выбрать время для встречи. В формате **На неделю** слева отображаются часы, вверху отображаются дни. Для навигации пользуйтесь кнопкой .

Чтобы отобразить встречи на неделю, нажмите **Пуск**  > **Календарь**.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| Нажмите | Чтобы |
| 1 Меню  | открыть меню опций |
| 2  | выбрать пункт На неделю |
| 3 Выбор  | отобразить календарь встреч на неделю |
| 4  | выбрать время |
| 5 Выбор  | отобразить встречу на это время |

Формат **На месяц** отображает Ваше расписание на месяц. Стрелка вверх обозначает утреннюю встречу, стрелка вниз - вечернюю. Прозрачный прямоугольник обозначает событие на целый день. Закрашенный прямоугольник означает, что на этот день запланированы и утренние, и вечерние встречи.

Чтобы отобразить встречи на месяц, нажмите **Пуск**  > **Календарь**.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Нажмите | Чтобы |
| 1 Меню  | открыть меню опций |
| 2  | выбрать пункт На месяц |
| 3 Выбор  | отобразить календарь встреч на месяц |



выбрать день



отобразить встречи на этот день

РАБОТА С ЗАДАЧАМИ

Задачи - это личные или рабочие проекты, задания или поручения, которые необходим выполнить. Задача может быть однократной или повторяющейся. Периодическая задача может повторяться через одинаковые интервалы времени или по заранее определенным датам. Например, Вам необходимо оплатить счет в последнюю пятницу месяца или постричься через месяц после последней стрижки. В списке **Задачи** отображается расписание дел, которые необходимо выполнить. Высокий приоритет задачи обозначается восклицательным знаком, низкий - стрелкой вниз. Просроченные задачи выделены жирным шрифтом и красным цветом. Выполненные задачи отмечены галочками.

Создание новой задачи

При создании новой задачи Вы можете сразу синхронизировать **Задачи** с компьютером. При создании новой задачи с напоминанием на компьютере Вы можете синхронизировать **Задачи** и слышать напоминание на смартфоне. Выполненные задачи удаляются из памяти смартфона автоматически при синхронизации и отображаются на компьютере перечеркнутыми серыми символами.

Нажмите **Пуск** > **Другие** > **Другие** > **Задачи**.

Нажмите	Чтобы
1	выбрать поле Ведите новую задачу
2 кнопки цифровой кнопочной панели	ввести задачу
3 Выбор	сохранить задачу

Отметка о выполнении/невыполнении задачи

Нажмите	Чтобы
1	выбрать задачу
2 Завершено	установить пометку о выполнении задачи
2 или Активировать	установить пометку о том, что задача не завершена

РАБОТА С ДИКТОФОНОМ

Диктофон позволяет создавать аудиозаписи. Длина аудиозаписи зависит от свободного объема памяти смартфона. Записи хранятся в списке **Все заметки** и именуются по порядку **Запись1**, **Запись2** и т.д.

Чтобы быстро запустить **Диктофон** нажмите вниз и удерживайте кнопку на рабочем столе.

Создание новой аудиозаписи

Нажмите **Пуск** > **Другие** > **Голосовые заметки** > **Диктофон**.

- Поднесите микрофон ко рту.



Микрофон

2. Нажмите **Запись**  , чтобы начать аудиозапись.
3. Нажмите **Стоп**  , чтобы остановить аудиозапись.

Воспроизведение аудиозаписи

Нажмите **Пуск**  > **Другие** > **Голосовые заметки** > **Диктофон**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать аудиозапись
2 Выбор 	начать воспроизведение аудиозаписи

РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ

Используйте **Калькулятор** для выполнения основных арифметических вычислений, таких как сложение, вычитание, умножение и деление.

Нажмите **Пуск**  > **Другие** > **Аксессуары** > **Калькулятор**.

Нажмите	Чтобы
1 кнопки цифровой клавиатуры панели	ввести числа
2 	выбрать математический символ
Примечание	Также Вы можете использовать кнопку  : нажмите вверх для ввода плюса (+), вниз для ввода минуса (-), влево для ввода знака деления (/), вправо для ввода знака умножения (x).
3 	вставить десятичную точку
4 Очистить  или 	удалить последний введенный символ
5 Выбор 	выполнить вычисление

ЦЕНТР МУЛЬТИМЕДИА

ФОТОСЪЕМКА

Вы можете делать снимки и сохранять их в памяти смартфона или на карте памяти. Запустите режим **Камера**. В нижнем левом углу экрана появится значок  , отображающий режим фотокамеры. Значок  отображает режим видео. Нажмите кнопку  , чтобы поменять режим.



Нажмите **Пуск**  > **Другие** > **Другие** > **Камера**.

Нажмите	Чтобы
1 	увеличить/уменьшить масштаб изображения
2 	увеличить/уменьшить уровень яркости

3 Выбор ○	сделать снимок, автоматически сохранить его в Storage > My Documents > MyPhotos и открыть окно предварительного просмотра
------------------	---

Следующая таблица перечисляет опции меню для режима фотокамеры. Значок в правом нижнем углу показывает, что при нажатии кнопки Вы увидите меню настроек фотокамеры.

Чтобы выбрать нужный пункт меню настроек, нажмите влево/вправо. Чтобы изменить конфигурацию выбранного пункта нажмите вверх/вниз. Чтобы выйти из меню настроек, нажмите .

Опция	Описание
Размер	Выбор размера фотографий (чем выше выбранное разрешение, тем больше памяти будут занимать фотографии).
Баланс белого	Выбор режима в зависимости от условий съемки.
Эффекты	Выбор спецэффекта, чтобы сделать фотографии более интересными.
Качество	Выбор качества фотографий.
Эффект	Добавление рамки для фотографий (только в при разрешении 176x144).
Автосохранение	Включение/выключение функции автоматического сохранения фотографий.
Таймер	Установка интервала времени для отсрочки фотографирования.
Серия	Выбор максимального количества фотографий, которые смартфон будет делать за один раз при многокадровой съемке.
Папка	Выбор папки для сохранения фотографий (нажмите Выбор ○, чтобы открыть пункт меню Папка ; нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать папку, в которую будут автоматически сохраняться фотографии, и нажмите Готово , чтобы сохранить настройки).
Разное	Ввод имени файла по умолчанию для фотографий, отображение текущей папки сохранения фотографий, включение/выключение звука щелчка затвора, выбор различных звуков щелчка затвора, выбор интервала многокадровой съемки и отображение состояния памяти (Нажмите Выбор ○, чтобы открыть пункт меню Разное ; нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать нужное поле, нажмите кнопки, чтобы ввести текст или влево/вправо, чтобы выбрать значение, и нажмите Готово , чтобы сохранить настройки).

Если Вы отключили функцию автосохранения фотографий, то после каждого снимка на дисплее будет появляться такое меню настроек:

Опция	Описание
Просмотр	Запускает Фотографии для просмотра и управления фотографиями.
Переименовать	Изменяет имя фотографии.
Сохр. выделенное (только для многокадровой съемки)	Сохраняет выбранные готовые снимки в режиме многокадровой съемки.
Отправить > MMS/Email	Создает MMS или E-mail с прикрепленной фотографией.
Фото-альбом	Открывает Мобильный альбом , в котором хранятся фотографии, аудио и видеозаписи.
Установить как фон	Устанавливает снимок фоновым рисунком рабочего стола.
Свойства файла	Отображает имя, место хранения, размер и разрешение сделанного снимка.
Отмена	Возвращается в режим съемки, не сохраняя фотографию.

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

Вы можете использовать приложение **Фотографии** для просмотра и управления изображениями на смартфоне.

Нажмите Пуск  > Другие > Другие > Просмотр фото > Меню  > Открыть файл.

Нажмите	Чтобы
1 	вверх/вниз выбрать нужную папку
2 Выбор 	открыть папку
3 	вверх/вниз выбрать нужную фотографию
4 Готово 	отобразить фотографию

По умолчанию фотография открывается в режиме **Во все окно**. При однократном нажатии кнопки **Выбор**  включится полноэкранный режим, при двукратном нажатии кнопки **Выбор**  фотография будет отображаться в фактическом размере. В режиме **Нормальный размер** нажмите кнопку **Выбор**  один раз, чтобы вернуться в режим **Во все окно**.

В любом из трех режимов:

- Нажмите  влево/вправо, чтобы открыть предыдущее/следующее изображение в выбранной папке.
- Нажмите  вверх/вниз, чтобы увеличить/уменьшить изображение.

Следующая таблица отображает пункты меню настроек в приложении **Фотографии**:

Опция	Описание
Открыть файл	Открывает изображение из выбранной папки.
Слайд-шоу	Начинает слайдшоу из всех изображений в выбранной папке Примечание Просматривая слайдшоу, Вы также можете нажимать  влево/вправо, чтобы открыть предыдущее/следующее изображение в выбранной папке. Нажмите Меню  во время слайдшоу, чтобы воспроизвести/поставить на паузу/остановить воспроизведение, включить/выключить полноэкранный режим, установить порядок просмотра изображений (с первого до последнего или с последнего до первого), а также установить переход от одного изображения к другому слева направо или справа налево.
Настройки	Включает/выключает режим альбомной ориентации.
Параметры	Включает/выключает такие режимы просмотра изображений, как Нормальный размер или Во все окно , и дает возможность поворачивать изображения на 90 градусов влево, вправо и на 180 градусов.
Сохранить как	Делает изображение рисунком рабочего стола или восстанавливает рисунок рабочего стола по умолчанию.
Обновить	Обновляет изображение.
Выход	Закрывает приложение Просмотр изображений .

ВИДЕОСЪЕМКА

Вы можете снимать видео со звуком или без звука и сохранять видеозаписи в памяти смартфона или на карте памяти. Запустите режим **Камера**. В нижнем левом углу экрана появится значок , отображающий режим фотокамеры. Нажмите кнопку , чтобы поменять режим. Значок  отображает режим видео.

Нажмите Пуск  > Другие > Другие > Камера.

Нажмите	Чтобы
1 вверх/вниз	увеличить/уменьшить масштаб изображения
2 влево/вправо	увеличить/уменьшить уровень яркости
3 Выбор	начать запись или установить запись на паузу
4	включить или выключить микрофон
5 Стоп	остановить запись
6 Готово	сохранить видеозапись в Storage > My Documents > MyPhotos и открыть окно предварительного просмотра

Следующая таблица перечисляет опции меню для режима камеры. Значок в правом нижнем углу показывает, что при нажатии клавиши отобразится меню настроек камеры.

Чтобы выбрать нужный пункт меню настроек, нажмите влево/вправо. Чтобы изменить конфигурацию выбранного пункта нажмите вверх/вниз. Чтобы выйти из меню настроек, нажмите .

Опция	Описание
Размер	Выбор размера видеозаписи (чем выше выбранное разрешение, тем больше памяти будут занимать видеозаписи).
Баланс белого	Выбор режима в зависимости от условий съемки.
Эффекты	Выбор спецэффекта, чтобы сделать видеозаписи более интересными.
Качество	Выбор качества видеозаписи.
Автосохранение	Включение/выключение функции автоматического сохранения видеозаписи.
Таймер	Установка интервала времени для отсрочки съемки.
Ограничение	Выбор длительности съемки для формата MMS или отключение ограничения по времени.
Папка	Выбор папки для сохранения фотографий (нажмите Выбор , чтобы открыть пункт меню Папка ; нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать папку, в которую будут автоматически сохраняться фотографии, и нажмите Готово , чтобы сохранить настройки).
Разное	Ввод имени файла по умолчанию для фотографий, отображение текущей папки сохранения фотографий, включение/выключение звука щелчка затвора, выбор различных звуков щелчка затвора, выбор интервала многокадровой съемки и отображение состояния памяти (Нажмите Выбор , чтобы открыть пункт меню Разное ; нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать нужное поле, нажмайте кнопки, чтобы ввести текст или влево/вправо, чтобы выбрать значение, и нажмите Готово , чтобы сохранить настройки).

При отключении функции автосохранения видеозаписи, после каждого снимка на дисплее будет появляться такое меню настроек:

Опция	Описание
Воспроизвести	Запускает приложение Windows Media для воспроизведения видео.
Переименовать	Изменяет имя видеозаписи.
Отправить > MMS/ Email	Создает MMS или E-mail с прикрепленным видеороликом.

Фото-альбом	Открывает Мобильный альбом , в котором хранятся фотографии, аудио и видеозаписи.
Свойства файла	Отображает имя, место хранения, размер и разрешение видеозаписи.
Отмена	Возвращает в режим съемки, не сохраняя видеозапись.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

С помощью приложения **Windows Media** Вы можете воспроизводить видеоролики, аудиозаписи и музыкальные композиции, сохраненные в памяти смартфона или на карте памяти (см. главу "Работа с приложением Windows Media Player"). Для лучших результатов сохраняйте видео на карте памяти.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ МУЛЬТИМЕДИА

С помощью приложения **Мобильный альбом** Вы можете управлять изображениями, видео и аудио файлами.

Нажмите **Пуск**  > **Другие** > **Мобильный альбом**.

Нажмите Чтобы	
1 	выбрать нужный файл
2 Выбор <input checked="" type="radio"/>	открыть файл в соответствующем приложении: Просмотр изображений для изображений и Windows Media для видео и аудио файлов.

Следующая таблица описывает пункты меню настроек в приложении **Мобильный альбом**:

Опции	Описание
Просмотр/ Воспроизведение	Открывает выбранный файл в соответствующем ему приложении (Просмотр изображений для изображений и Windows Media для видео и аудио файлов).
Слайд-шоу	Запускает слайдшоу из всех изображений, содержащихся в папке.
Формат	Отображает файлы только определенного формата, содержащиеся в папке. При каждом запуске Мобильного альбома открывается та папка, которую Вы просматривали последней.
Сортировка	Сортирует файлы по имени, размеру и дате.
Режим	Изменяет размер эскизов и отображает информацию о файле.
Изменить папку	Открывает файлы из выбранной папки (нажмите  вверх/вниз, чтобы навести на нужную папку; нажмите  влево/вправо, чтобы Развернуть/свернуть папку; нажмите Готово  , чтобы выбрать папку или нажмите Отмена  , чтобы вернуться в окно просмотра, не выбирая новую папку).
Файл	Дает возможность переименовать, удалить, переместить и скопировать выбранные файлы.
Выход	Выходит из приложения Мобильный альбом .

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ INTERNET EXPLORER

Примечание

Данная функция является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

С помощью приложения **Internet Explorer** Вы можете войти в интернет с Вашего смартфона. **Internet Explorer** поддерживает такие форматы, как Wireless Application protocol (WAP), Hypertext Markup Language (HTML) и compact Hypertext Markup Language (cHTML). Также

Internet Explorer позволяет просматривать изображения и прослушивать звук, но не поддерживает фреймы. При запуске приложения **Internet Explorer** вместо домашней страницы отображается список Избранное. Вы можете добавлять веб-адреса в избранное, чтобы получать быстрый доступ к тем сайтам, которые Вы часто посещаете. При подключении к сети Интернет нажмите , чтобы перейти к другому приложению, не прерывая соединения.

Нажмите Пуск  > **Internet Explorer**.

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать нужную ссылку в Избранном
2 Перейти 	перейти по выбранной ссылке

Отображение предыдущей веб-страницы

Нажмите , чтобы открыть предыдущую веб-страницу, которую Вы просматривали.

Отключение от сети интернет

Нажмите , чтобы завершить соединение с сетью интернет.

Следующая таблица описывает пункты меню настроек в приложении **Internet Explorer**:

Опции	Описание
Адресная строка	Ввод веб-адреса и переход к нему нажатием кнопки Перейти  .
Обновить/ Остановить	Обновляет или перестает загружать сайты, которые Вы посещаете.
Добавить избранное	Добавляет открытые веб-страницы в избранное.
Избранное	Открывает Избранное.
Формат	Выбор вида отображения веб-страниц.
Свойства	Информация о веб-страницах.
Добавить папку	Создает новую папку в Избранном.
Изменить	Редактирует ссылки/папки в Избранном.
Удалить	Удаляет ссылки/папки в Избранном.
Параметры > Общие	Изменяет настройки отображения и загрузки веб-страниц (Вы можете Включить/отключить функции отображения рисунков, воспроизведения звука, предупреждения при переходе к опасной странице, разрешения файлов "cookie", а также выбрать кодировку шрифта).
Параметры > Соединения	Изменяет настройки подключения.
Параметры > Память	Отображает и дает возможность удалить все временные файлы, файлы "cookie" и очистить журнал.

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ WINDOWS MEDIA PLAYER

Нажмите Пуск  > Другие > **Windows Media**.

С помощью **Windows Media**® 10.0 Вы можете воспроизводить аудио/видео и MP3 файлы, хранящиеся в памяти смартфона или на карте памяти. В приложении есть три режима: режим **Воспроизведение** (стандартный режим), режим **Список воспроизведения** и режим **Библиотека**. В режиме воспроизведения можно воспроизвести/поставить на паузу файл, перейти к следующему/предыдущему файлу и настроить уровень громкости. Режим списка воспроизведения отображает список воспроизведения. В режиме библиотеки можно выбрать папку, содержащую аудио/MP3 файлы и выбрать файлы для воспроизведения.

Чтобы открыть режим воспроизведения, выберите нужный файл или папку и нажмите

Воспроизвести  . Чтобы открыть режим списка, нажмите **Список**  в режиме воспроизведения. Чтобы открыть режим библиотеки, нажмите **Меню**  > **Библиотека** > **Назад**  (один или несколько раз).

Воспроизведение мультимедиа файлов

В режиме Воспроизведения:

Нажмите	Чтобы
1 Выбор 	воспроизвести/поставить на паузу композицию
2  влево	начать воспроизведение файла сначала
3  влево дважды	перейти к предыдущему файлу
4  вправо	перейти к следующему файлу
5  вверх/вниз или 	настроить громкость динамика

В режиме списка или библиотеки:

Нажмите	Чтобы
1 	выбрать файл или папку
2 Воспроизвести 	начать воспроизведение файла или всех файлов из папки
3  влево	начать воспроизведение файла сначала
4  влево дважды	перейти к предыдущему файлу
5  вправо	перейти к следующему файлу
6  вверх/вниз или 	настроить громкость динамика

Следующая таблица отображает пункты меню настроек в режиме воспроизведения:

Опции	Описание
Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза выбранного файла.
Остановить	Остановка воспроизведения.
Порядок воспроизведения	Воспроизведение всех файлов из списка в произвольном порядке или с повтором.
Во весь экран	Воспроизведение видео на весь экран.
Библиотека	Переход в режим библиотеки.
Открыть адрес URL	Воспроизведение файла из сети интернет.
Параметры	Настройки приложения Windows Media .
Свойства	Информация о текущем файле.
О программе	Информация о приложении Windows Media .

Следующая таблица отображает пункты меню настроек в режиме Списка воспроизведения:

Опции	Описание
Библиотека	Переход в режим библиотеки.
Переместить вверх	Перемещение выбранного файла вверх по списку.

Переместить вниз	Перемещение выбранного файла вниз по списку.
Удалить из списка	Удаление выбранного файла из списка воспроизведения.
Порядок воспроизведения	Воспроизведение всех файлов из списка в произвольном порядке или с повтором.
Очистить список	Удаление всех файлов из списка воспроизведения.
Сведения об ошибке	Отображение сведений об ошибке (восклицательный знак перед именем файла обозначает, что при попытке его воспроизведения возникла ошибка).
Свойства	Информация о текущем файле.

Следующая таблица отображает пункты меню настроек в режиме Библиотеки:

Опции	Описание
Поставить в очередь	Добавляет файлы в Список воспроизведения.
Удалить из библиотеки	Удаляет файлы из библиотеки.
Библиотека > Мое устройство > Мое устройство/Mounted Volume	Дает возможность просматривать память смартфона и карту памяти в режиме Библиотеки.
Обновление библиотеки	Обновляет информацию в папках и на карте памяти.
Открыть файл	Воспроизводит файлы, хранящиеся в памяти смартфона и на карте памяти.
Свойства	Отображает информацию о файлах.
Готово	Закрывает режим Библиотеки и открывает режим Воспроизведения.

Вы также можете воспроизвести файлы по ссылке, которую Вы получили по электронной почте. Просто выберите нужную ссылку и нажмите кнопку **Выбор** .

ИГРЫ

В смартфон установлены две игры: **Пасьянс** и **Шарики**.

Чтобы открыть игру, нажмите **Пуск**  **> Другие > Другие > Игры** и выберите игру из списка.

Для управления в игре пользуйтесь кнопкой  правой и левой функциональными кнопками. Вы можете установить в смартфон другие игры. Для этого при синхронизации с компьютером запустите на компьютере соответствующий файл игры поддерживаемого формата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Решение
Смартфон не включает-ся.	<ul style="list-style-type: none">• Возможно, батарея разряжена. Зарядите батарею.• Возможно, батарея установлена неправильно. Установите батарею правильно.
Вас не слышит собесед-ник.	<ul style="list-style-type: none">• Возможно отключен микрофон. Включите микрофон.
Не работают некоторые функции вызова.	<ul style="list-style-type: none">• Для того чтобы использовать такие функции, как переадресация и запрет вызова, необходимо предварительно подключить соответствующие услуги у Вашего провайдера связи.
Во время разговора в динамике слышится шум.	<ul style="list-style-type: none">• Страйтесь не пользоваться смартфоном, находясь рядом с включенными приборами, которые могут прерывать сигнал (микроволновые печи, динамики, телевизоры).
Не удается послать и принять вызов.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, находитесь ли Вы в зоне действия сети.• Проверьте, что режим В самолете отключен.
Не удается подключить-ся к сети Интернет.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в том, что Вы подключили услугу GPRS (WAP) у Вашего провайдера связи.• Проверьте правильность ввода настроек GPRS (WAP) на смартфоне и ПК.
Батарея не заряжается.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно.• Убедитесь в том, что шнур питания не поврежден.• Если батарея очень давно используется, то приобретите и установите новую батарею.• Если батарея сильно разряжена, то при подключении к сети питания индикатор зарядки смартфона включится только через 15 минут.
Батарея быстро разря-жается.	<ul style="list-style-type: none">• Если батарея очень давно используется, приобретите новую.• Если Вы используете новую батарею, в первое время она может быстро разряжаться.• При высоких и низких температурах работа батареи ухудшается.
Смартфон работает очень медленно.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте состояние памяти. Нажмите Пуск > Настройка > Сведения. Рекомендуется оставлять около 1.5 - 2 МБ свободной памяти. Вы можете переместить нужную Вам информацию на ПК или карту памяти mini SD.
Не удается проверить ящик электронной почты.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте настройки соединения GPRS.• Проверьте настройки электронной почты (имя пользователя, пароль, домен, тип сервера).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Связь	<ul style="list-style-type: none">• GSM 900/1800• WAP 2.0• GPRS класс 8 (4+1)• Bluetooth 1.1• IrDA SIR• USB 1.1
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Тип дисплея: TFT• Разрешение: 176x220• Количество цветов: 65536
Память	<ul style="list-style-type: none">• Аппаратная: 64 Мб (~ 25 Мб доступно для пользователя)• Тип карт расширения памяти: miniSD
Программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none">• Операционная система: Microsoft® Windows® Mobile™ 2003 SE Smartphone edition• E-mail клиент• HTML браузер• Поддержка приложений Java
Звук	<ul style="list-style-type: none">• Полифония• Загрузка мелодий• Виброзвонок• MP3 плеер
Органайзер	<ul style="list-style-type: none">• Календарь• Калькулятор• Планировщик• Записная книжка• Синхронизация с ПК
Сообщения	<ul style="list-style-type: none">• SMS• EMS• MMS• Режим интеллектуального ввода текста• Шаблоны сообщений
Камера	<ul style="list-style-type: none">• Общее число пикселей: 1.3 мегапикселя• Разрешение: 160x112, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 1280x1024.• 6x цифровое увеличение• Возможность съёмки видео
Батарея	<ul style="list-style-type: none">• Тип: Li-Ion• Емкость: 1000 мАч• Время ожидания: до 133 ч• Время разговора: до 6 ч.
Размеры и вес	<ul style="list-style-type: none">• Размеры: 109x48x18 мм• Вес: 98 г

Примечание

Технические характеристики изделия могут быть незначительно изменены без уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR)

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УРОВНЮ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Оно сконструировано и изготовлено с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных в международных директивах. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья. Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в международных директивах, равно 2,0 Вт/кг*. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться значительно ниже; это обусловлено тем, что конструкция устройства предусматривает возможность работы на различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. По общему правилу, чем ближе к антенне базовой станции вы находитесь, тем меньше мощность излучаемого устройством сигнала.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства составляет 1,6 Вт/кг.

Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень облучения радиочастотной энергии при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 2,2 см от тела человека. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом изделие должно находиться на расстоянии не менее 2,2 см от тела человека.

Для передачи данных и сообщений требуется качественное соединение с сетью. В некоторых случаях передача данных и сообщений выполняется с задержкой (после установления требуемого качества соединения). Убедитесь в том, что указанные выше рекомендации относительно расстояния между устройством и телом человека выполняются вплоть до завершения передачи.

* Предельный уровень SAR для радиочастотных устройств общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов.

www.rovercomputers.ru
www.roverpc.ru